

行き先メニューを操作する

すべて ()、戻る をタッチすると
行き先メニューが切り換わります。

■ ツートップメニュー



■ 行き先メニュー (主な方法)



■ 行き先メニュー (他の方法)



行き先までのルートを作る

1 行き先を探す
例: 「主要施設」から
「東京ディズニーランド」を探す。

行き先メニューから

主要施設
をタッチする



ジャンルを選ぶ

例: 遊園地



都道府県を選ぶ

例: 千葉県



施設を選ぶ

例: 東京ディズニーランド



2 **行き先設定** を
タッチする



ナビゲーションの音量調整

1 ツートップメニューから **情報/設定** を選ぶ

2 **ナビ案内音量** を選ぶ

3 **< >** で音量を調整し、**完了** を選ぶ



3 **案内開始** を
タッチする



● ルート案内を開始します。