

# iPodの基本操作



アルバム  
アートワーク

選曲方法を  
選んで再生

再生/  
一時停止

iPodの設定

- 曲を頭出し
- ⌚ 早送り・早戻し

# ラジオの基本操作



FM/AMの  
切換

● 手動選局  
⌚ シーク選局

リストから  
選局する

自車位置に応じて放送局  
を切り換える  
(エリアモード)

⌚ 受信可能な放送局を  
自動的に記憶させる  
(オートプリセット)

# PHOTOの基本操作

- 1 HDD / SDメモリーカードを選ぶ
- 2 (HDD の場合のみ)  
フォルダを選ぶ  
● フォルダ内のファイルを表示します。
- 3 ファイルを選ぶ  
● 選んだファイルを再生します。

ひとつ前/次の静止画を表示



全画面で表示

PHOTOの設定

スライドショーを開始

静止画を回転

# SD-Audioの基本操作



選曲方法を  
選んで再生

曲を頭出し

SD-Audioの設定

# Bluetooth® Audioの基本操作

910  
890



手動で  
BLUETOOTH  
Audio機器と接続  
(未接続時のみ)

再生/一時停止

BLUETOOTH  
Audioの設定

- 曲を頭出し
- ⌚ 早送り・早戻し

⌚ : 1秒以上押し