









行き先メニュー 一覧

| 主な方法で探す | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 登録ポイントから探す | 主要施設を探す | 周辺の施設をジャンルで探す | 施設の名称で探す | おでかけストラダで探す | | 住所で探す | 電話番号で探す | 自宅へ帰る |
| | | | | おでかけスポットを利用する | おでかけプランを利用する | | | |
| 1  を選ぶ |  を選ぶ |  を選ぶ |  を選ぶ |  を選ぶ |  を選ぶ |  を選ぶ |  を選ぶ※2 | |
| 2 リストから登録ポイントを選ぶ | ジャンルを選ぶ | 施設分類名を選ぶ | 名称を入力し、 完了 を選ぶ | おでかけスポット を選ぶ | おでかけプラン を選ぶ | 都道府県/東京23区/政令指定都市を選ぶ | 電話番号を入力し、 完了 を選ぶ | |
| 3 行き先設定 を選ぶ | 都道府県を選ぶ | 施設ジャンルを選ぶ | リストから施設を選ぶ | (910 890 のみ) HDD / SDメモリーカード を選ぶ | | 市区町村を選ぶ | (個人宅の場合) 名字を入力し、 完了 を選ぶ | |
| 4 | リストから施設を選ぶ | 企業名・小分類を選ぶ※1 | 行き先設定 を選ぶ | リストからおでかけスポットを選ぶ | リストからおでかけプランを選ぶ | 町名・丁目を選ぶ | 行き先設定 を選ぶ | |
| 5 | 行き先設定 を選ぶ | 検索する範囲の中心となる地点を選ぶ | | リストから施設を選ぶ | このプランを利用する を選ぶ | 番地指定 を選ぶ | | |
| 6 | | リストから施設を選ぶ | | 決定 を選ぶ | | 番地・号を入力し、 完了 を選ぶ | | |
| 7 | | 行き先設定 を選ぶ | | 行き先設定 を選ぶ | | 行き先設定 を選ぶ | | |

| 他の方法で探す | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的地・経由地の履歴から探す | 郵便番号で探す | 緯度・経度で探す |
| 1  を選ぶ |  を選ぶ |  を選ぶ |
| 2 リストから履歴を選ぶ | 郵便番号を入力し、 完了 を選ぶ | 緯度・経度を入力し、 完了 を選ぶ |
| 3 行き先設定 を選ぶ | 行き先設定 を選ぶ | 行き先設定 を選ぶ |

※1 ジャンルによっては、表示されない場合があります。

※2 すでに目的地が設定されている場合は、自宅周辺の地図に地点メニューが表示されます。