

リモコン (ナビゲーション操作時)

ナビ/テレビ切り替え (NAVI/TV)  
リモコンの操作をナビゲーション用とテレビ用に切り替える

NAVI TV

ナビゲーションを操作するときはNAVI側に切り替えてください。

ジョイスティック/決定  
ジョイスティック  
地図をスクロールする  
項目を選ぶ

決定  
選んだ項目に決定する  
サブメニューを表示する

戻る  
ひとつ前の状態に戻す

戻る  
メニュー/行き先  
メニュー画面を表示する

広域/詳細  
地図の縮尺を切り替える

現在地  
現在地の地図を表示する

3Dキー  
地図の傾きを切り替える  
地図を回転する

発声/訂正  
ボイスコントロールを起動する

モード  
「ナビゲーション」と「テレビ」の画面を切り替える

ビュー  
地図の種類を切り替える

二画面  
1画面/2画面を切り替える

操作画面  
2画面時、操作する画面を切り替える

文字  
文字の入力モードを切り替える

10キー  
数字や文字を入力する

検索 (\*)  
住所施設サブメニューを表示する

クリア/VICS  
文字入力時、文字を削除する  
ルート案内中、VICS情報を表示する

ダイレクト (#)  
ワンタッチ探索画面を表示する

ふたを開くとき、強く引っ張らないでください。  
はずれたり、壊れたりする場合があります。

リモコン (テレビ操作時)

ナビ/テレビ切り替え (NAVI/TV)  
リモコンの操作をナビゲーション用とテレビ用に切り替える

NAVI TV

テレビを操作するときはTV側に切り替えてください。

ジョイスティック/決定  
ジョイスティック  
チャンネルを選ぶ  
項目を選ぶ  
項目を調整する

決定  
テレビ放送の音声を切り替える  
項目を決定する

POWER  
モニターの電源をON/OFFする

戻る  
メニュー  
テレビのメニュー画面を表示する

広域/詳細  
音量を調整する

現在地  
メニュー

3Dキー  
アスペクト  
画面の比率 (アスペクト) を切り替える

発声/訂正  
モード  
「テレビ」と「ビデオ1、2」を切り替える

ビュー  
ASPECT

二画面  
画面の比率 (アスペクト) を切り替える

操作画面

ボイスコントロール用リモコン

発声/訂正  
ボイスコントロールを起動する

解除  
ボイスコントロールを中止する

10キー  
チャンネルを記憶させる  
数字の入力でチャンネルを選ぶ

使う前の準備

各部のなまえとはたらき