

自転車位置を確認するには


GPS衛星から信号を受信して、自転車位置を表示します。見通しの良い場所で確認してください。

1 GPSマーク()が表示されていることを確認する。

GPSマークが表示されないときや点滅するときは、受信状態を確認してください。
(☞操作編：「確認する」)



2 を押して、 現在地画面を表示させる。

リモコンで操作するには、 を押してください。



3 見通しの良い道路を、そのまましばらく走行する。(約30分間)

地図画面上の自転車マークの位置と実際の自転車位置との誤差が補正されます。

自転車位置が正しく表示されないときは

以下のような原因が考えられます。

ビルの谷間などを走行した。(GPS衛星から信号を受信できなかった。)
GPS衛星からの受信状態を確認のうえ、見通しの良い道路を走行してください。

別の車に本機を載せ替えた/同じ車でタイヤをローテーションした・交換した。
距離補正をリセットしてください。(☞取付説明書：「取り付け・配線の確認」)