

# リモコンの使いかた テレビ/ディスク再生

操作切り替えスイッチ  
通常は、「NAVI」側にして  
ください。

戻る  
ひとつ前の状態に戻す

**VCD**  
VCDメニューを表示する

▶▶ (広域) / ◀◀ (詳細)  
**DVD VCD CD MP3**  
チャプター/曲/ファイルを選  
ぶ(頭出し)

オートメモリー  
**TV**  
チャンネルを切り替える  
チャンネルを自動で探し、  
記憶させる

**DVD VCD**  
早送り/早戻しする  
**CD MP3**  
「+」: 早送りする  
「-」: 曲/ファイルを探す  
(スキャン)

▶/|| (二画面)  
**DVD VCD CD MP3**  
再生する  
一時停止する

ジョイスティック/決定

**TV**  
チャンネルを切り替える  
チャンネルを自動で探し、  
記憶させる。

**DVD VCD CD MP3**  
タイトル/チャプター/トラック(曲)/  
ファイル・フォルダを選ぶ

**VCD**  
ステレオ/モノラルを切り替える  
メニュー/行き先  
音声/映像設定画面を表示する

音量  
音量を調整する

ビュー  
**DVD VCD**  
動作状態を表示する

**MP3**  
詳細情報(ID3 Tag)を表示する

ナビ/TV  
「ナビ(ディスク)画面」「テレビ画面」  
「VTR画面」「カメラ画面」を  
切り替える  
ビデオ入力、カメラ入力が「する」に  
設定されている場合のみ

■ (操作画面)  
**DVD VCD**  
再生を止める

タイトル/チャプター設定

**DVD**  
ダイレクト選択  
モードにする

リピート  
**DVD VCD CD MP3**  
繰り返し再生する

**CD MP3**  
順不同に再生する

10キー (1~0)

**DVD**  
番号で選び、再生する(ダイレクト選択時)  
「2」: 音声言語を切り替える  
「4」: 字幕言語を切り替える  
「5」: DVDメニューを表示する  
「6」: アンクルを切り替える  
「8」: タイトルメニューを表示する

**VCD**  
番号で選び、再生する


**TV**  
チャンネルを入力する

## SD覚えてルート時は

本機でナビゲーションを使いながら、テレビやディスク再生の操作ができます。  
詳しくは、操作編:「SD覚えてルートを使う」をご覧ください。

例: ナビゲーションを使いながら、音楽CDの再生する曲を選びたい


1 操作切り替えスイッチを  
AV側に切り替える。



2 曲を選ぶ。



ナビ画面を表示させたまま、選んだ  
曲が頭出しされ、再生を開始します。



リモコンの使いかた(テレビ/ディスク再生)

必要なときに