

この説明書と別冊の「ナビゲーションの操作編」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



はじめにお読みください。

ナビゲーションの準備・基本編(準備・基本編)

準備から基本操作までとナビゲーションの使いかたをかんたんに説明しています。



ナビゲーションの操作編 (操作編)

ナビゲーションの操作方法
テレビ/DVDビデオを見る
音楽CD/MP3を聞く
SDメモリーカードを使う
SD覚えてルートを使う
を説明しています。

読みたいところを探すときに、ご利用ください。

もくじ	3 ~ 5
さくいん (50音順)	157
さくいん (メニュー一覧から)	160



設置と接続 (取付説明書)

取り付けかた
配線のしかた
取り付け・配線の確認
を説明しています。

安全のため、取り付けと配線は、専門技術者に依頼してください。

準備・確認

安全にお使いいただくために	4
使用上のお願い	9
主な特長 (上手に使うって快適なドライブを)	10
各部のなまえとはたらき	14
準備・確認	16

準備・確認

基本

地図の見かたと操作を覚えよう	22
地図の紹介	32
メニュー画面の操作を覚えよう	36
サブメニューの操作を覚えよう	38

地図の見かたと基本操作

かんたんガイド

詳しくは、「操作編」をご覧ください。

行き先までのルートを作るには	40
行き先を探す (代表例)	42
ルートを編集・確認する	48
走行中の案内について	52
エフエム ビックス FM VICSを受信すると	53
自宅へ帰る	54

ルートを作る

テレビを見る	56
DVDビデオを見る	58
音楽CD/MP3を聞く	60

テレビを見る
DVDビデオを見る
音楽CDを聞く

リモコンの使いかた (テレビ/ディスク再生)	62
文字入力のかた	64
メニュー一覧表	66

必要なときに