

メニュー画面の操作を覚えよう

行き先・経由地の設定や、本機の各種設定の変更などは、メニュー画面を使って行います。



行き先 を押す。

メニュー画面が表示されます。押すごとにメニュー画面が切り替わります。「行き先」「情報・設定」「データ」にタッチしても、それぞれのメニュー画面が表示されます。

ひとつ前の画面に戻るには

戻る を押す。

ひとつ前の画面に戻ります。

リモコンで操作するには



メニュー画面 行き先

行き先を探すとき（2種類の画面）
主な方法で探すとき

他の方法で探すとき

方法を選ぶ。

例) **ジャンル** (主な方法) を選ぶとジャンルから行き先を探せます。

メニュー画面 情報・設定

VICS情報を見たり、使いかたに合わせて設定を変更するとき

項目を選ぶ。

- VICS情報を見る (☞操作編：60ページ)
- FM文字多重放送を見る (☞操作編：66ページ)
- 確認する (☞操作編：6ページ)
- 利用に応じた設定に変える (☞操作編：68ページ)
- 音声/映像の設定を変える (☞操作編：100ページ)
- デモ画面で、本機的主要な特長が表示されます。

メニュー画面 データ

登録ポイントなどを登録したり、SDカードを使うとき

項目を選ぶ。

- 場所を登録する (☞操作編：46ページ)
- 走行軌跡を登録する (☞操作編：54ページ)
- ルートを登録する (☞操作編：56ページ)
- SD覚えてルート (☞操作編：114ページ)
- インテリジェントルート (☞操作編：34ページ)
- SDメモリーカードを使う (☞操作編：106ページ)

地図の
見かたと
基本操作

メニュー画面の操作を覚えよう