

準備する(確認・設定)

電源を入れる

1 車のエンジンをかける(ACCをONにする)

- 本機の電源が入ります。
- パスワード認証画面が表示されたときは→P.29

2 警告画面の注意事項を確認して、**確認**を選ぶ



- 現在地画面(自車位置)が表示されます。
 - ・オーディオ画面が表示されたときは、**現在地**を押すと、ナビゲーション画面(現在地)に切り換わります。
- 約10秒間操作しないと、警告画面は消去されます。
- 別売のETC車載器(CY-ET909KDZなど)やDSRC車載器(CY-DSR110D)を接続すると、ETCカードの有効期限が近いまたは有効期限切れの場合、音声と画面表示でお知らせします。(P.159)

お願い

- 現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。(システムの起動準備中のため)

画面をOFFにする

ツートップメニュー(P.33)から

画面OFFを選ぶ

- 画面OFF設定(P.169)により、動作が変わります。
- 下記の場合、画面OFFが解除されます。
 - ・デジタルTVの緊急警報放送(EWS)を受信したとき
 - ・ハンズフリー接続時に電話がかかってきたとき

画面を表示するには

AUDIO | MENU | 現在地 | OPEN
のいずれかを押す

自車位置を確認する

初めて電源を入れたときやバッテリーを外したときは、自車位置と異なる地図が表示されますが、GPS衛星からの信号を受信し、しばらくすると自車位置付近の地図(現在地画面)が表示されます。見晴らしの良い場所で下記の操作を行ってください。

1 GPSマーク(GPS)を確認する



- 時計が表示されます。
- 時計表示する/しないの設定 →P.169

2 **現在地**を押す

3 見晴らしの良い道路を、そのまましばらく走行する(60分以上)

- 地図画面上の自車マークの位置と実際の自車位置との誤差が補正されます。

お知らせ

- GPSマークが表示されないときや、点滅が継続するときは、GPS情報(P.24)から受信状態を確認してください。

音量を調整する

ナビゲーションの音量を調整する

1 設定メニュー(P.33)から **ナビ案内音量**を選ぶ

2 <>で音量を調整し、**完了**を選ぶ

- 調整範囲：
0~40(お買い上げ時の設定:20)
- **試聴**: 音量の確認

高速走行時の自動音量切替を設定する

する/しないを選び、**完了**を選ぶ

- **する**:
時速80 km以上で走行時に、ナビゲーションの音声案内を自動で5ステップ大きくします。(お買い上げ時の設定)
 - ・音量設定が「0」のときは、音量は大きくなりません。
- **しない**:
高速走行時の自動音量切替を解除します。

お知らせ

- 音声案内を出力するスピーカーを設定するには→P.28
- ナビ案内音量は、本体ボタンの **+** **-** では調整できません。

オーディオの音量を調整する

+ **-** を押す



- **+** を押し続けると、1ステップ単位で連続して音量が大きくなります。
- **-** を押し続けると、3ステップ単位で連続して音量が小さくなります。
 - ・ハンズフリーの音量のみ、1ステップ単位で小さくなります。

お知らせ

- デジタルTV、DVD、ハンズフリー(通話音、発着信音)の音量は、他のオーディオとは別にそれぞれ記憶されます。
- SDビデオの音量は、デジタルTVと同じになります。