

1 設定メニュー(P.33)から初期設定を選ぶ

- 初期設定画面が表示されます。



- **◀ ▶**: ページ切換
- **?**: ヒントモード (P.162)にする

2 各項目を設定する →右記、P.28

自宅登録 自宅を登録すると、現在地から自宅までのルートを簡単に作れます。 <ul style="list-style-type: none"> ●すでに自宅が登録されている場合、今までの自宅は登録ポイントから消去されます。 ●自宅の変更は、登録ポイント修正画面(P.81)から行ってください。 ●登録した自宅は、 で表示されます。 	登録する を選ぶ	現在地周辺の地図から登録するには	現在地周辺から登録 を選ぶ	位置を調整し、 決定 を選ぶ <ul style="list-style-type: none"> ●自宅の場所がポイント登録されます。自宅を解除するには→P.81 															
	住所を入力して登録するには	住所から登録 を選ぶ	住所を検索する (住所検索→P.62)																
取付角度* ¹ 取付角度を設定すると、SALAS(P.198)による立体駐車場での自転車位置精度が向上します。 <ul style="list-style-type: none"> ●システム情報画面(P.24)から取付角度設定を選んで設定できます。 	設定する を選ぶ	< > で取付角度を設定する (お買い上げ時の設定: 35°) <ul style="list-style-type: none"> ●調整範囲: 0° ~ +40° (5°ステップ) 		完了 を選ぶ															
車両情報 車両情報を設定すると、車両情報をVICS情報と参照し、交通情報をもとにしたルート作成に役立ちます。また、高速道路や有料道路の料金表示* ² などに反映させたり、提携駐車場検索(P.64)の際に、条件に合った駐車場の検索に役立ちます。 <ul style="list-style-type: none"> ●お車のグレードが1.5L i-VTECの4WDの場合、高さの設定を「160 cm」に変更してください。上記以外のグレードの場合は、この操作は必要ありません。 <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ルートが設定されている(ルート案内中止時を含む)と、車両情報を設定できません。ルートを消去してください。(P.56) 	設定する を選ぶ	車種	設定する を選ぶ	車種を設定する (お買い上げ時の設定: 小型車両) <table border="1"> <tr> <td>車種</td> <td>ナンバープレート</td> </tr> <tr> <td>軽自動車</td> <td>「4 *」「5 *」「4 * *」「5 * *」(黄色)</td> </tr> <tr> <td>小型車両</td> <td>「4 *」「5 *」「6 *」「7 *」「4 * *」「5 * *」「6 * *」「7 * *」</td> </tr> <tr> <td>普通車両</td> <td>「3 *」「3 * *」</td> </tr> <tr> <td>大型車両</td> <td>「1 *」「1 * *」</td> </tr> <tr> <td>特定車両</td> <td>小型車・普通車の「8 *」「8 * *」</td> </tr> <tr> <td>大型特定</td> <td>大型車の「8 *」「8 * *」</td> </tr> </table>	車種	ナンバープレート	軽自動車	「4 *」「5 *」「4 * *」「5 * *」(黄色)	小型車両	「4 *」「5 *」「6 *」「7 *」「4 * *」「5 * *」「6 * *」「7 * *」	普通車両	「3 *」「3 * *」	大型車両	「1 *」「1 * *」	特定車両	小型車・普通車の「8 *」「8 * *」	大型特定	大型車の「8 *」「8 * *」	完了 を選ぶ
		車種	ナンバープレート																
		軽自動車	「4 *」「5 *」「4 * *」「5 * *」(黄色)																
小型車両	「4 *」「5 *」「6 *」「7 *」「4 * *」「5 * *」「6 * *」「7 * *」																		
普通車両	「3 *」「3 * *」																		
大型車両	「1 *」「1 * *」																		
特定車両	小型車・普通車の「8 *」「8 * *」																		
大型特定	大型車の「8 *」「8 * *」																		
長さ・幅・高さ	< > で選んで設定する [お買い上げ時の設定: 長さ(450 cm以下)、幅(170 cm)、高さ(155 cm)]	完了 を選ぶ																	
ラジオアンテナ	設定する を選ぶ	固定アンテナ/手動アンテナ / モーターアンテナ を選ぶ <ul style="list-style-type: none"> ● 固定アンテナ/手動アンテナ: モーターアンテナ車以外の場合に設定(お買い上げ時の設定) ● モーターアンテナ: モーターアンテナ車の場合に設定 	完了 を選ぶ																
昼夜切換 昼画面/夜画面の切換を、車のスモールランプに連動させるか、時刻に連動させるかを設定します。		スモールランプ / 時刻 を選ぶ <ul style="list-style-type: none"> ● スモールランプ: 車のスモールランプを点灯すると夜画面、消灯すると昼画面に切り換わります。(お買い上げ時の設定) ● 時刻: 日中は昼画面、夜間は夜画面に切り換わります。切り換わる時刻は、月によって異なります。 	完了 を選ぶ																
ステアリングスイッチ設定* ¹ 車のステアリングスイッチに本機の機能を割りあてることができます。 <ul style="list-style-type: none"> ●ひとつのスイッチに複数の機能を割りあててはできません。 <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●機能を選んでいる間は、ステアリングスイッチで本機の操作はできません。 	設定する を選ぶ	機能を選ぶ (お買い上げ時の設定: P.16) <ul style="list-style-type: none"> ● VOL UP: [+]の機能を割りあてる ● VOL DOWN: [-]の機能を割りあてる ● TRACK UP: [▶▶]の機能を割りあてる ● TRACK DOWN: [◀◀]の機能を割りあてる ● MUTE^{*3}: 一時的に消音する ● SOURCE: オーディオ種類を切り換える (P.17) ● ^{*3}: 電話に出る (着信中) ● ^{*3}: 電話を切る (通話中) / 電話に出ない (着信中) ● 設定解除: 設定を全て解除する 	車のステアリングスイッチでの操作機能を割りあてたいスイッチを1秒以上押す																

※1 車種に合わせて設定していますので、この操作は必要ありません。
 ※2 車種によっては、正しく料金が表示されない場合があります。
 ※3 ステアリングスイッチに該当するスイッチがないため、お買い上げ時は設定されていません。