


初期設定をする

<p>カメラスケール表示*¹</p> <p>リビューカメラ画面に、カメラスケール(車幅や距離感の目安)を表示する/しないを設定します。</p> <p>● お買い上げ時の設定: 調整</p> <p>準備</p> <p>● サイドブレーキをしっかり引いてください。</p>	<p>調整 / 非表示 を選ぶ</p>	<p>(調整 を選んだ場合)</p> <p>シフトレバーをリバース (R) に入れ、カメラスケールを調整する</p>  <p>■ 角度運動 片側のカメラスケールを調整すると、もう一方も連動して調整する。</p> <p>■ 初期状態 お買い上げ時の設定に戻す。</p> <p>■ 左角度 左側のカメラスケールの角度を調整する。</p> <p>■ 右角度 右側のカメラスケールの角度を調整する。</p> <p>■ 中心 カメラスケールの中心を調整する。</p> <p>■ 幅 カメラスケールの幅を調整する。</p>	<p>完了 を選ぶ</p>										
<p>カメラ割込み*¹</p> <p>車のシフトレバーをリバース (R) に入れたときにカメラの映像を表示する/しないを設定します。</p>	<p>する / しない を選ぶ</p> <p>(お買い上げ時の設定: しない)</p>		<p>完了 を選ぶ</p>										
<p>カメラ画質調整*¹</p> <p>レビューカメラ画面の画質を調整します。</p> <p>準備</p> <p>● サイドブレーキをしっかり引いてください。</p>	<p>調整する を選ぶ</p>	<p>シフトレバーをリバース (R) に入れ、「明るさ」「コントラスト」「色あい」「色の濃さ」を調整する</p> <p>● 調整範囲: -15 ~ ±0 ~ +15 (お買い上げ時の設定: ±0)</p>											
<p>スピーカー選択</p>	<p>選択する を選ぶ</p>	<p>スピーカーを選択する</p> <p>● 説明: 説明を表示</p> <table border="1" data-bbox="583 1060 943 1243"> <tbody> <tr> <td>フロント</td> <td>16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー)</td> </tr> <tr> <td>リヤ</td> <td>16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>サブウーファー</td> <td>あり</td> </tr> <tr> <td></td> <td>なし</td> </tr> </tbody> </table> <p>(太字: お買い上げ時の設定)</p>	フロント	16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー)	リヤ	16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー)		なし	サブウーファー	あり		なし	<p>完了 を選ぶ</p>
フロント	16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー)												
リヤ	16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー)												
	なし												
サブウーファー	あり												
	なし												
<p>案内出力スピーカー</p> <p>ナビゲーションの音声案内を出力するスピーカーを設定します。</p>	<p>設定する を選ぶ</p>	<p>右前 / 右前+左前 / 左前 のいずれかを選ぶ</p> <p>(お買い上げ時の設定: 右前+左前)</p> <p>● 試聴: 出力するスピーカーの確認</p>	<p>完了 を選ぶ</p>										

*1 別売のレビューカメラ (CY-RC70KD) を接続している場合に設定してください。

起動パスワードを設定する

万一本機が盗難にあった場合でも、起動パスワードを設定していれば、盗難後の使用や個人情報の漏洩を防ぐことができます。

パスワードを忘れた場合、本機を使用できなくなります。お近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。
パスワード解除に生じる費用は、お客様のご負担になります。

- 文字入力のしかた→P.188
- 入力できる文字は、全角12文字(半角24文字)まで。

設定する

- 未走行の場合はパスワードを設定できません。
- パスワードは、忘れないようにメモしておいてください。(右記)

- 1 設定メニュー (P.33) から **システム設定** を選ぶ
- 2 **文** を選ぶ
- 3 起動パスワードの **設定する** を選ぶ
● 起動パスワード設定画面が表示されます。
- 4 **設定** を選ぶ
- 5 (すでに起動パスワードが設定されている場合のみ)
 - 1 **はい** を選ぶ
 - 2 現在のパスワードを入力し、**完了** を選ぶ

6 パスワードを設定する

マルチワードで設定する場合

ヒントおよびパスワードの両方を自由に設定できます。

- 1 **マルチワードで設定** を選ぶ
- 2 ヒントを入力し、**完了** を選ぶ
- 3 パスワードを入力し、**完了** を選ぶ

固定文より設定する場合

固定文からヒントを選び、パスワードを自由に設定できます。

- 1 **固定文より設定** を選ぶ
- 2 リストからヒントを選ぶ
- 3 パスワードを入力し、**完了** を選ぶ

- 7 パスワードのヒントとパスワードを確認し、**完了** を選ぶ

解除する

他人に譲渡する場合などは、起動パスワードの設定を解除してください。

- 1 起動パスワード設定画面 (左記) から **解除** を選ぶ
- 2 **はい** を選ぶ
- 3 パスワードを入力し、**完了** を選ぶ

本機を起動時にパスワード認証画面が表示されたら

バッテリー交換時など、バッテリーコードが外された後に本機を起動した場合のみ、パスワード認証画面(下記)が表示されます。パスワードを入力してください。

1 ヒントを確認する

固有番号

・万一、本機が盗難にあった場合の確認用番号です。



ヒント

(パスワード認証画面)

- 2 パスワードを入力し、**完了** を選ぶ
- 3 **確認** を選ぶ
● ロックが解除され、本機が起動します。

■ 起動パスワードメモ

下記のメモ欄をコピーし、起動パスワードをメモして大切に保管してください。

パスワード