

# ランチャーメニューの操作

ランチャーメニューによく使う機能を設定しておく、地図画面から直接機能を呼び出せます。

## 準備

- 地図上にタッチキーを表示してください。(P.35)

## ランチャーメニューから使いたい機能(下記)を選ぶ



- ランチャーメニューの項目(★は除く)はお好みで変更できます。(右記)

## ランチャーメニューの項目を変更する

- 1 設定メニュー(P.33)からランチャーメニューカスタマイズを選ぶ

- 2 変更したいタッチキーを選ぶ



- ★は変更できません。

- 3 割り当てたい機能(下記)を選ぶ



## ランチャーメニュー機能一覧

項目	機能
地図切替	1画面2D/3D 地図を平面/立体の1画面表示に切替(P.54)
	2画面2D/3D 地図を左画面が平面/立体の2画面表示に切替(P.54)
	右画面2D/3D 地図を右画面が平面/立体の2画面表示に切替(P.54)*1
地点関連	ポイント登録 地点を登録ポイントとして登録(P.80)
	方向付きポイント登録 地点を方向付き登録ポイントとして登録(P.81)*2
	音声付きポイント登録 地点を音声付き登録ポイントとして登録(P.81)
	登録ポイント 登録ポイントから行き先を探索(P.57)
	おでかけ旅ガイド おでかけスポット/プランから行き先を探索(P.61)
	ルート案内
	案内音量- ナビ案内音量を小さくする(P.21)*3
	案内再開/中止 ルート案内を再開/中止(P.56)
	ルート確認 ルート確認画面を表示(P.70)*4
VICS表示	VICS表示/消去 地図上のVICS情報を全道路表示/消去(P.38)
	割込情報 電波・光ビーコンの割込み情報を表示(P.87)
AUDIO	デジタルTV デジタルTVに切替(P.100)
	HDD MUSIC HDD MUSICに切替(P.110)
	CD/DVD*5 CD(P.126)・MP3/WMA(P.126)・DVD(P.122)に切替
	ラジオ ラジオに切替(P.128)
	交通情報 音声のみ交通情報に切替(P.128)
	SD-Video SDビデオに切替(P.130)
	SD-Audio SDオーディオに切替(P.129)
	Bluetooth® Audio Bluetooth Audioに切替(P.133)
	iPod iPodに切替(P.134)
	VTR VTRに切替(P.158)
	PHOTO PHOTOに切替(P.137)
	電話をかける ハンズフリー画面を表示(P.148)*6
	AUDIO ON / OFF AUDIOをON/OFFにする(P.96)

\*1 地図画面が2画面表示のときのみ。

\*2 地図モード画面表示のときのみ。

\*3 案内音声出力中に変更した場合、変更は次回の案内音声から反映されます。

\*4 ルート案内中のみ。

\*5 入っているディスクの種類によってランチャーメニューの表示が異なります。

\*6 電話帳を登録(P.150)している場合、電話帳が表示されます。(P.149)

# 本機の設定をアレンジする(ストラーダチューン)

- 1 ランチャーメニュー(P.35)から★TUNEを選ぶ



- 2 設定する

- ルート探索に関する設定→下記
- 音声案内に関する設定→下記
- 地図に関する設定→P.38
- オーディオに関する設定→P.39

## ルート(ルート探索に関する設定)

### ルートを学ぶ

- 各優先レベルの詳細について→P.74



現在有効な探索設定 お買い上げ時の(グレー表示:無効)設定に戻す  
探索設定画面を表示(P.163)

### 有料道路優先\*1

有料道路を優先して通るレベルを設定する(5段階)

- お買い上げ時の設定: 3(中)

### 休日優先度アップ\*1

- する: 探索開始日が土・日・祝日\*2のとき、有料道路を優先するレベルが上がります。(お買い上げ時の設定)
- しない: 常に設定されたレベルで探索します。

### 抜け道優先\*1

抜け道を優先して通るレベルを設定する(3段階)

- お買い上げ時の設定: 1(低)

### 道幅優先\*1

広い道を優先して通るレベルを設定する(4段階)


- お買い上げ時の設定: 3(やや広)

\*1 ルート案内中に変更すると、ルートを再探索します。

\*2 春分の日・秋分の日には対応していません。

## ガイダンス(音声案内に関する設定)

### ガイダンスを選ぶ



お買い上げ時の設定に戻す

案内設定画面を表示(P.163)

### 分岐音声案内頻度

分岐点の手前で音声案内する頻度を設定する(3段階)

- お買い上げ時の設定: 3(高)
- 頻度が変わるのは音声のみです。拡大図やレーンリストなどの表示は変わりません。

### 案内する/しないを設定する

タッチすることにより、する/しないが切り替わります。

- お買い上げ時の設定:
  - ・カーブ案内: する
  - ・合流案内: する
  - ・レーン案内: しない
  - ・踏切案内: しない
  - ・事故多発地点案内: する
- 案内設定画面からも設定できます。(P.164)

### お知らせ

- 音声案内について→P.78~79
- 地図上での表示について→P.48