

ルートを確認する

全ルートを確認する

現在地メニュー(P.53)から
ルート確認を選ぶ

- ルート確認画面が表示されます。



- **ルートチューン**: ルートチューン画面を表示(P.68)
- **ルート情報**: ルート情報を表示(P.67)
- **目的地付近**: 目的地付近の地図を表示
- **案内に戻る**: ルート案内に戻る
- **出口** / **入口** ※1: 入口/出口ICを編集する(P.66)

※1 高速道路を通らないルートでは表示されません。

ルートに沿って地図をスクロールする (ルートスクロール)

現在地メニュー(P.53)から
ルートスクロールを選ぶ

- ルートスクロール画面が表示されます。



- **S** (リモコン操作: **決定**): 前の地点※2に移動(ジャンプ)
- **S** (リモコン操作: **決定**): 前の地点※2までルートスクロール※3
- **II** (リモコン操作: **決定**): ルートスクロール停止(ルートスクロール中のみ)
- **G** (リモコン操作: **決定**): 次の地点※2までルートスクロール※3
- **G** (リモコン操作: **決定**): 次の地点※2に移動(ジャンプ)
- **設定メニュー** → P.71

※2 ジャンプ・ルートスクロール先の地点は、設定によって異なります。(P.71)

※3 **S** (**G**) を選ぶと表示が **S** (**G**) に切り換わります。選ぶと、高速でスクロールします。

お知らせ

- 縮尺切替、ノースアップへの切替ができます。切り換えると、ルートスクロールを停止します。
- 地図をスクロールできますが、ルートが表示されていないと、ルートスクロール・ジャンプはできません。

(ルートスクロール)

ジャンプ・ルートスクロール先の地点を設定する

ジャンプ・ルートスクロール先の地点を、出発地・経由地・目的地にするか、ルート沿いの任意の施設にするかを設定します。(ルートスクロール設定)

- 1 ルートスクロール停止中に、ルートスクロール画面(P.70)から**設定メニュー**を選ぶ
● リモコン操作: **決定**

- 2 **設定**を選ぶ

- 3 出発地・経由地・目的地ごとに**ジャンプ・ルートスクロールする**
次の目的地までを選ぶ

ルート沿いの施設(ジャンル)にジャンプ・ルートスクロールする

- 1 設定したい施設のジャンルを選ぶ(最大5つ)



- 再度選ぶと解除されます。
- **表示解除**: 施設のジャンルを全て解除します。
- **その他**:
 - ・他のジャンルを選べます。ジャンル選択後 **完了** を選ぶと、ルートスクロール設定が「次の施設まで」に変更されます。
 - ・**選択解除** を選ぶと、選択中のジャンルを右からひとつずつ解除します。

- 2 **次の施設まで**を選ぶ

- 4 **完了**を選ぶ

ルートスクロール中に地点の情報を見る

- 1 **施設・経由地・目的地上にカーソルがあるときに、**ルートスクロール画面(P.70)から**設定メニュー**を選ぶ

- リモコン操作: **決定**

- 2 **情報**を選ぶ

- 地点の情報が表示されます。

例: 目的地情報画面



- **消去**: 選んだ目的地/経由地を消去
- **電話**: 電話をかける(ハンズフリー接続中のみ)
: 通話中の操作について → P.147
- 施設の場合は、施設情報画面(P.64)が表示されます。