

ハンズフリー設定

1 オーディオ選択タッチキー (P.32) から
ハンズフリー を選ぶ

2 **設定** を選ぶ

●ハンズフリー設定画面が表示されます。

3 設定したい項目を選ぶ→右記へ



| 項目 | | 設定 | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|
| ワンタッチ | | 「登録」→P.151「ワンタッチダイヤルを登録する」へ 「削除」/「全削除」→P.151「ワンタッチダイヤルを削除する」へ | | | |
| 音量設定 | 受話音量 (P.147) | 「大」/「小」で調整する (調整範囲: 1~9~14) | | | 完了 を選ぶ |
| | 着信音量 (P.147) | | | | |
| 画面設定 | 着信割り込み | 「 全画面 」...ハンズフリー以外の画面を表示中に着信すると、着信画面 (P.147) が表示されます。 「 簡易 」...ハンズフリー以外の画面を表示中に着信すると、ハンズフリー簡易着信画面 (下記) が表示されます。  ●着信中に AUDIO を押すと、全画面表示されます。 | | | 完了 を選ぶ |
| | 自動着信応答 | 「 する 」...着信時に自動的に応答します。応答するまでの時間を設定してください。(1秒~5秒~60秒) 「 しない 」...着信時に自動的に応答しません。 | | | |
| | ACC-ON時の BLUETOOTH接続 確認表示 | 「 する 」...本機の電源を入れたとき、「電話機選択」(下記) で選択されている携帯電話と、BLUETOOTH接続されたことを通知します。 「 しない 」...本機の電源を入れたとき、BLUETOOTH接続確認表示しません。 | | | |
| | BLUETOOTH | BLUETOOTH 電話設定 | 「登録」→P.144「携帯電話を本機に登録する」へ 「削除」→P.145「携帯電話の登録データを削除する」へ | | |
| | BLUETOOTHパスキー | 「変更」→P.145「BLUETOOTHパスキーを変更する」へ | | | |
| 電話帳 | | 「電話帳転送」→P.150「携帯電話の電話帳を転送して登録する」へ 「削除」/「全削除」→P.151「電話帳の登録を削除する」へ | | | |
| セキュリティ | ロックNo.変更 「電話帳/発着信履歴制限」 (下記) の設定を変更するときのロックナンバーを設定する。 | 変更 を選ぶ | 現在設定している ロックNo.(4桁) を 入力し、 完了 を選ぶ (お買い上げ時の設定: 0000) | 新しく設定したい ロックNo.(4桁) を 入力し、 完了 を選ぶ | はい を選ぶ |
| | 電話帳/発着信履歴制限 | 「 する 」...下記の機能を動作しないように設定します。 ・電話帳機能 ・ワンタッチダイヤル機能 ・発着信履歴機能 ・発信/着信時の相手の名称表示 ・電話機詳細情報表示 ・ロックNo.の変更 「 しない 」...上記に記載している機能の制限を解除します。 | | | 現在設定しているロックNo. を入力し、 完了 を選ぶ |
| 電話機選択 | | →P.145「接続する携帯電話を変更する」へ | | | |