

データ通信サービスを利用する

ホームネットワークカメラで車内から自宅の様子(静止画)を確認する

準備

- 対応機種を確認してください。(P.143)
- ホームネットワークカメラの設定をしてください。(P.154)

1 LINKメニュー(P.33)から ホームネットワークカメラを選ぶ

2 接続するを選ぶ

3 ユーザー名とパスワードを入力する

ホームネットワークカメラのブラウザ画面

走行中は表示できません。安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

(例: BL-C111)



画像を
更新

解像度
の切換

カメラの向きを変える/
ホームポジションに戻す

プリセットされたカメラポジションにカメラ
の向きを変える

- 🔒 SSL : SSL保護されたページへアクセス中
- 通信中 : データ通信中※¹
- 接続中 : ダイアルアップ接続中※¹

- **再読み込み** : 再読み込みする
・通信が切断されている場合は、接続して再読み込みをします。
- **切断** : 通信を切断する
- **終了** : ブラウザを終了する
・通信終了後は、通信が切断されていることを必ず確認してください。

※¹ パケット通信ではデータ量に応じて、回線交換では接続時間に応じて課金されます。

お知らせ

- ホームネットワークカメラの機種により、画面や操作が異なります。
詳しくは、ホームネットワークカメラの説明書をご覧ください。