

利用に応じた設定に変える(各種設定)

太字: お買い上げ時の設定

設定メニュー(P.33)から

設定したい項目を選び、設定する

- 下記の設定項目一覧表から設定したい項目のページをご覧になり、設定してください。

• : ページ切換

設定の説明を見る(ヒントモード)

1 各設定画面から ? を選ぶ

- ? は、「ランチャーメニューカスタマイズ」「画面の明るさ」「音響効果設定」画面では表示されません。

2 説明を見たい設定項目上の ▼ を選ぶ

- 選んだ設定の説明が表示されます。

• : ページ切替

• ? 戻る : ヒントモードを解除

設定項目一覧表

| 設定項目 | ページ |
|-----------------|-----|
| ランチャーメニューカスタマイズ | 36 |
| 画面の明るさ | 163 |
| 探索設定 | |
| 渋滞データバンク探索 | |
| VICS経路探索 | |
| スマートIC自動利用探索 | |
| インテリジェントルート探索 | |
| オートリルート | |
| 季節規制メッセージ表示 | |
| 案内設定1 | |
| 交差点拡大図表示 | |
| ハイウェイ分岐図表示 | |
| ETC拡大図表示 | |
| ルートガイド自動表示 | |
| レーンリスト自動表示 | |
| 目的地方向直線表示 | |
| 案内設定2 | 164 |
| 踏切案内 | |
| 合流案内 | |
| カーブ案内 | |
| レーン案内 | |
| 事故多発地点案内 | |
| 案内設定3 | |
| 到着予想時刻 | |
| ハートフル音声 | |
| 居眠り防止案内 | |
| 他モード時の案内 | |
| 地図表示設定1 | 165 |
| オーディオ情報表示 | |
| ルート表示 | |
| 自車マーク | |
| 地図表示設定2 | |
| 地図強調表示 | |
| 都市高マップ自動表示 | |
| 駐車場マップ自動表示 | |
| 100m縮尺市街地図表示 | 168 |

設定する項目

設 定

| | | |
|-----------------|--|---|
| ランチャーメニューカスタマイズ | ランチャーメニューをカスタマイズできます。 | →P.36「ランチャーメニューの項目を変更する」へ |
| 画面の明るさ | コントラスト 明るさ | 「弱」「強」で調整する(調整範囲:-15~±0~+15) 「暗」「明」で調整する。(調整範囲:-5~±0~+5) (お買い上げ時の設定: 昼画面+5、夜画面±0) |
| 探索設定 | 渋滞データバンク探索(P.75) VICS経路探索(P.75、77) スマートIC自動利用探索(P.76) インテリジェントルート探索(P.76) オートリルート(P.77) 季節規制メッセージ表示(P.68) | 「する」: 渋滞データバンクを考慮してルートが探索されます。 「しない」: 渋滞データバンクはルート探索に反映されません。 「する」: ルート探索時に、VICS経路探索(VICS情報を利用したルート探索)を行います。 「しない」: VICS経路探索されません。 「する」: スマートICの利用を考慮したルートを自動的に探索します。 「しない」: スマートICを通るルートは自動的に探索されません。 「する」: 普段よく通る道が自動的に記憶され、ルート探索に反映されます。 「しない」: インテリジェントルートは記憶されず、利用もできません。 「する」: ルートから外れたとき、自動的に再探索します。 通常は「する」に設定してください。 「しない」: ルートから外れても、自動的に再探索しません。 「する」: 季節規制メッセージが表示されます。 「しない」: 季節規制メッセージは表示されません。 |
| 案内設定1 | 交差点拡大図表示(P.44) ハイウェイ分岐図表示(P.45) ETC拡大図表示(P.45) ルートガイド自動表示(P.43) レーンリスト自動表示(P.43) 目的地方向直線表示(P.49) | 「する」: 交差点拡大図、難交差点拡大図、側道拡大図、ハイウェイ入口案内が表示されます。 「しない」: 上記の拡大図は表示されません。 「する」: ハイウェイ分岐図が表示されます。 「しない」: ハイウェイ分岐図は表示されません。 「する」: ETC拡大図が表示されます。 「しない」: ETC拡大図は表示されません。 ● 別売のETC車載器/DSRC車載器接続時は、「する」に設定してください。 |
| 音響効果設定 | ルートガイド自動表示(P.43) レーンリスト自動表示(P.43) 目的地方向直線表示(P.49) | 「する」: ルートガイドが自動表示されます。 「しない」: ルートガイドは表示されません。 「する」: レーンリストが自動表示されます。 「しない」: レーンリストは表示されません。 「する」: 現在地から次の経由地または目的地の方向が橙色の直線で表示されます。 「しない」: 目的地方向直線は表示されません。 |