

こんなメッセージが出たときは	
	内容
さ	<p>選択したファイルは登録ポイント用のファイルではありません ファイルの形式が正しくない。(P.82)</p> <p>● 走行中は操作できません ● 走行中は音声でお楽しみください</p> <p>サイドブレーキを引いていない状態でメニュー画面などを操作しようとした。または、デジタルTV/DVDなどを見ようとした。</p> <p>● 安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご使用ください。</p> <p>サイドブレーキを引いているにも関わらず、メッセージが表示される場合は、サイドブレーキコードが正しく接続されていない。</p> <p>● サイドブレーキコードの接続を確認してください。</p>
た	<p>通信に失敗しました もう一度やり直してください</p> <p>データ通信中に異常が発生した。</p> <p>● データ通信をいったん終了してください。(P.156)</p> <p>● いったんエンジンを切り、再度エンジンをかけてください。</p> <p>ホームネットワークカメラの場合、下記を確認する。</p> <p>● 接続先カメラの電源が入っているか</p> <p>● 接続先カメラのURLアドレスおよびポート番号を正しく入力しているか(P.155)</p> <p>● 接続先カメラがStrada対応バージョンにバージョンアップされているか(P.143)</p> <p>データ処理中のため、現在ご利用になれません 再度やりなおしてください</p> <p>選局処理や放送局データの更新を行っている。</p> <p>● メッセージが消えてから、再度操作を行ってください。</p> <p>デジタルチューナーが動作できません 販売店にご相談ください</p> <p>地上デジタルTVチューナーに異常がある。</p> <p>● お買い上げの販売店にご相談ください。</p>
は	<p>配線の不良または機器の故障の可能性があります お買い上げの販売店またはお近くのサービス窓口にご相談ください</p> <p>● 車のバッテリー、ACCへの配線が正しく接続されていない。</p> <p>● アンプに異常が発生した。</p> <p>※本機をリセット(P.186)してください。それでも正常に戻らない場合は、 お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。</p> <p>バッテリー電圧が低下しました</p> <p>バッテリー電圧が低い。</p> <p>● バッテリー電圧を確認してください。</p> <p>本機は、12V車専用です 24V車には使用できません 事故・故障の原因になりますので直ちに使用を中止し、本機を取り外してください DC24V車に取り付けている。</p> <p>● ACCをOFFにしたあと、ホンダ車用接続ハーネスを抜いて本機を取り外してください。</p>
ま	<p>目的地が遠すぎます 直線距離5000km以内に目的地の変更をお願いします</p> <p>出発地、経由地、目的地を直線で結んだ距離が5000km以上になっている。</p> <p>● 目的地、経由地を変更して、もう一度ルートを探索してください。</p>
B	<p>B-CASカードが正しく挿入されていません 表裏または挿入方向を確認してください</p> <p>miniB-CASカードの挿入方向を間違えている。または使用できないカードが入っている。</p> <p>● 付属のminiB-CASカードを正しく入れてください。(P.22)</p>

こんなメッセージが出たときは	
	内容
E	<p>● E1 ● E2</p> <p>ディスクが汚れている。キズが付いている。裏返しになっている。</p> <p>ディスクが音楽用でない。録音されていない。</p> <p>再生できないディスクを使用している。(P.190)</p> <p>E3</p> <p>何らかのメカエラー/動作エラーが発生した。</p> <p>● イジェクトボタンを押しても動作しない場合は、いったんエンジンを切り(ACCをOFFにして)、再度エンジンをかけて(ACCをONにして)ください。</p> <p>・動作しない場合は、SDメモリーカードに登録ポイントなどのバックアップを取ったあと、本機をリセットしてください。(P.186)</p> <p>・それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。</p>
H	<p>HDDが異常です</p> <p>本機の内部温度が異常に高い。</p> <p>● 内部温度が下がるまで待って、電源を入れてください。</p> <p>ヒーター吹き出し口の近くなど、高温になるところには取り付けしないでください。</p> <p>HDDのアクセスエラーが発生した。</p> <p>● SDメモリーカードに登録ポイントなどのバックアップを取ったあと、本機をリセットしてください。(P.186)</p> <p>● それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。</p> <p>● HDDに保存可能なフォルダ数(曲数)の上限を超えました</p> <p>● HDDの容量がありません</p> <p>HDDに十分な空き領域がない。</p> <p>● HDDの空き領域を確認し、不要なファイルを消去してください。(P.24、115)</p>
I	<p>iPod接続ケーブルに異常がありました ケーブルにキャップをした後電源を入れ直してください</p> <p>ケーブルが金属物に触れている。</p> <p>● 金属物から離してください。</p> <p>● それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。</p>
S	<p>SDメモリーカードをご確認ください</p> <p>本機に対応しているSDメモリーカードを入れてください。(P.30)</p> <p>SDメモリーカードが正しく読めません</p> <p>本機以外の機器(パソコンなど)でSDメモリーカードを初期化した。</p> <p>● 本機でSDメモリーカードを初期化してください。(P.31)</p> <p>SDメモリーカードがロックされています ロックを解除してください</p> <p>SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側(LOCK)になっている。</p> <p>● 書き込み禁止スイッチを解除してください。(P.30)</p> <p>SDメモリーカードの容量が不足しています</p> <p>SDメモリーカードに十分な空き容量がない。</p> <p>● 不要なファイルを消去してください。</p> <p>● 十分な空き容量があるにも関わらずメッセージが表示される場合は、本機でSDメモリーカードを初期化してください。(P.31)</p>
V	<p>● VICSの文字情報を受信していません ● VICSの図形情報を受信していません</p> <p>VICS情報がない。</p> <p>● FM VICSチューナーの周波数設定を確認してください。</p> <p>● VICSビーコンユニットの取り付け・配線を確認してください。</p>
記号	<p>⊗</p> <p>ディスクまたは本機で禁止されている操作です。</p>