

リヤビューカメラに切り換える

カメラの映像は、視野・距離感が目視時とは異なります。車両を移動させる際には、必ず目視でも確認してください。

準備

- カメラ設定をしてください。(P.28)
 - ・カメラスケール表示を調整
 - ・カメラ割込みを「する」に設定

車のシフトレバーを「R(リバース)」に入れる

- カメラの映像が表示されます。



お知らせ

- 車のシフトレバーを「R」に入れないと、カメラの映像は表示されません。
- 画面OFF設定(P.169)が「パワーOFF」時でも、自動的に電源が入り、映像が表示されます。
- カメラ映像が見にくいときは、カメラの画質を調整してください。(P.28)

ビデオカメラと組み合わせる

- オーディオ選択タッチキー(P.32)から**VTR**を選ぶ
- ビデオカメラなどの映像が表示されます。

2台目のモニターと組み合わせる

本機のオーディオの映像を、2台目のモニターに表示できます。(デジタルTV、DVD、SDビデオ、VTRのみ)

準備

- 2台目のモニターを、本機が接続されている入力モード(「ビデオ入力」など)に切り換えてください。


オーディオに切り換える(P.97)

- 2台目のモニターに、選んだオーディオが表示されます。
- 2台目のモニターには、走行中でも映像が出力されます。
- [現在地]を押すと、2台目のモニターにオーディオを出力したまま、現在地画面に切り換えることができます。

[本機]



[2台目のモニター]



ETC車載器と接続して使う

DSRC車載器接続時(P.160)も同様の操作を行えます。

料金履歴を見る

情報メニュー(P.32)から**ETC料金表示**を選ぶ

- ETC履歴情報画面が表示されます。(履歴100件まで)

ETC履歴情報		
最新	利用	料金
20XX年 X月 X日	1000円	詳細
20XX年 X月 X日	1500円	詳細
20XX年 X月 X日	11000円	詳細
20XX年 X月 X日	400円	詳細
20XX年 X月 X日	700円	詳細

- 最新: 日付の新しい順に5件表示
- 詳細: 料金履歴の詳細を表示
- △▽: ページの切換
- 100件を超えると古い順に消去されます。
- 件数が多いと、表示に時間がかかります。

お願い

- 料金所付近では、料金履歴を確認しないでください。**ETC料金表示**を選んでETC履歴情報画面(上記)が表示されるまでは、ETC車載器は路側アンテナと通信できません。料金所で開閉バーが開かず、事故の原因となります。

ETC拡大図が表示されないETC料金所について

- 新しく設置されたETC料金所などでは、ETC拡大図が表示されない場合があります。そのときは、音声案内のみ行います。

お知らせ

- ETCゲートを通過してすぐに右左折するルートを通る場合などは、料金の音声案内を中断し、ルート音声案内を行う場合があります。
- 万一、利用できない場合は、「ETCゲートを通過できません。」と音声案内されます。料金所に進入している場合、停車して料金所の係員の指示に従ってください。
- 表示金額は、割引などにより実際に請求される金額とは異なる場合があります。
- ETC車載器(CY-ET909KDZなど)やDSRC車載器(CY-DSR110D)を接続すると、ETCカードの有効期限が近いまたは有効期限切れの場合、音声と画面表示でお知らせします。

例:「カードの有効期限が近づいています」「カードの有効期限をお確かめください」

DSRC車載器と接続して使う

DSRCは、ETCとして有料道路で料金の自動支払いと通行ができるほかに、VICSの情報提供サービスを受けたり、情報接続サービスを利用することができます。

本機と接続すると連動して、下記の機能を使用できます。

- DSRC車載器を本機に接続するには、別売のDSRC車載器・カーナビゲーション接続コード(CA-DC10D)が必要です。
- ETC車載器とDSRC車載器は同時に接続しないでください。

道路上での情報提供サービス

DSRC路側機(道路上に設置される路側無線装置)より5.8 GHz VICS情報を受信すると、情報の内容を画像や簡易図形などでわかりやすく表示したり、音声で通知したりします。(P.86)

DSRCアップリンク

アップリンクとは、DSRC車載器に関する情報やナビゲーションで収集した情報(走行位置情報など)をDSRC路側機へ送信することをいいます。送信された情報は、道路交通情報の提供などに活用されます。

- 走行開始/終了地点など、個人情報に関わる情報は収集されません。
- DSRCアップリンクする/しないの設定
→ P.166
- アップリンクについては、DSRC車載器の説明書をご覧ください。

ETC機能

ETC車載器を本機に接続したときと同様の操作を行えます。(P.159)

- ETCカードまたはETC一体型クレジットカードをご使用ください。それ以外のカードを入れると、「カードが読めません」と音声案内されます。

お知らせ

- 将来サービスが予定されている決済サービス(有料駐車場やドライブスルーなどの料金をICクレジットカードで決済するシステム)については、本機のバージョンアップによる対応を検討しています。

SA・PAなどの情報接続サービス

SA・PAや道の駅などに設置されたDSRC路側機より、付近の観光情報や施設の情報などを取得することができます。

- サービスの利用できる場所は地図(P.47)やハイウェイマップ(P.43)の選択施設詳細情報に表示されます。
- 電波受信状態により、接続しにくい場合があります。

準備

- ITSスポットの路面標示のある駐車スペースに、車を駐車させてください。

LINKメニュー (P.33) から DSRC情報接続を選ぶ

DSRCのブラウザ画面



SSL: SSL保護されたページへアクセス中
通信中: データ通信中

接続中: ITSスポットエリア内

- 戻る: 前のページへ移動
- 進む: 次のページへ移動
- ホーム: 最初に表示したページに戻る
- 設定: Java ScriptのON/OFFと文字サイズを設定
- 再読み込み: 表示中のページのデータを再取得する
- 終了: ブラウザを終了する※1

※1一度ブラウザを終了すると、再接続できない場合があります。本機の電源を入れなおしてください。

お知らせ

- パソコンによる閲覧を前提としたページは正しく表示できない場合があります。
- ブラウザのメモリの制限を超えるページは正しく表示できない場合があります。

ダウンロードキーの出力

当社サイトからのナビゲーションのバージョンアップデータなどを、ダウンロードする際に必要になる場合があります。

準備

- SDメモリーカードを本機に入れてください。(P.31)

1 データメニュー (P.33) から SD読み込み/保存を選ぶ

- SDメモリーカード読み込み/保存画面が表示されます。

2 SDメモリーカードへ保存するを選ぶ

3 ダウンロードキー出力を選ぶ

- 保存されるファイル名: update_info_*****.dat
(「*****」部は、機種によって異なります。)