

各部のなまえとはたらき (CA-RM010D)

番組表
[デジタルTV]
● 番組表を見る

ジョイスティック/決定
● 項目の選択/決定
● 現在地メニュー/
地圏メニューを表示
● 地図をスクロールする

ビュー
● 地図表示変更メニュー
を表示する

オーディオ
● オーディオ画面に切換
● オーディオ選択タッチキー
を表示
⌚ オーディオ OFF

メニュー
● ツートップメニューを表示

+VOL/-VOL
● オーディオの音量を調整

発話
[ハンズフリー]
● 電話に出る (着信中)
⌚ 電話を切る (通話中)
⌚ 電話に出ない (着信中)

青・赤・緑・黄
● 項目の選択

データ
[デジタルTV]
● データ放送を見る
(カーソルパネルは表示
されません。)

戻る
● ひとつ前の状態に戻す

現在地
● 自車位置 (現在地) を表示

広域/詳細
● 地図の縮尺を切換

リモコン操作のみ
ディスプレイ
DISP
● 現在地画面にオーディオ
の情報を一時的に表示/
消去
[デジタルTV]
● 番組情報などを表示
・約5秒後にチャンネル
表示に切り換わります。
(再度押すと、チャン
ネル表示を消去)
[DVD] [SDビデオ]
● 動作状態を表示/消去

オーディオコントロールボタン

[HDD MUSIC]	[SDビデオ]	[MP3/WMA] ※1
[iPod]	[CD]	[DVD]
[MP3/WMA]	[BLUETOOTH Audio]	[HDD MUSIC] ※1
⏪ ⏩ 頭出し	⏪ ⏩ 頭出し	⏪ ⏩ アルバム/ プレイリストの頭出し
⏪ ⏩ ⌚ 早送り・早戻し	⏪ ⏩ ⌚ 早送り・早戻し	⏪ ⏩ プレイリストの頭出し
[SD Audio]	[SD Audio] ※1	⏪ ⏩ プレイリストの頭出し
⏪ ⏩ 頭出し	⏪ ⏩ 頭出し	[DVD(DVD-VR)]
[FM/AM]	[FM/AM]	⏪ ⏩ プログラム/ プレイリストの頭出し
⏪ ⏩ 選局する	⏪ ⏩ 選局する	⏪ ⏩ FM/AMを切り換える
⏪ ⏩ ⌚ オートプリセット	⏪ ⏩ ⌚ オートプリセット	
[デジタルTV]	[デジタルTV]	
⏪ ⏩ 選局する	⏪ ⏩ 選局する	
⏪ ⏩ ⌚ おでかけ	⏪ ⏩ ⌚ おでかけ	
⏪ ⏩ 初期スキャン	⏪ ⏩ 初期スキャン	
⏪ ⏩ ⌚ おでかけ	⏪ ⏩ ⌚ おでかけ	
⏪ ⏩ 再スキャン	⏪ ⏩ 再スキャン	※1 リモコン操作のみ

スライドカバーを開くと...

ホーム おでかけ
[デジタルTV]
● ホームモード/
おでかけモードの切換
・ホームモード:
自宅周辺での
チャンネル設定
・おでかけモード:
旅行先などでの
チャンネル設定

数字キー
● 数字の入力

[デジタルTV]
● 選局する
・同じチャンネル番号に複数の放送局
(枝番号)がある場合、続けて押すと
切り換わります。

リモコン操作について

■ ジョイスティックで
タッチキーの選択・決定ができます。

例: [デジタルTV] を選ぶ場合

- 1 リモコンのジョイスティックを
上下左右(⬆️⬇️⬇️⬆️)に動かして
[デジタルTV] を選ぶ
- 2 [決定] を押す



■ 本体ボタン/タッチキーと同じ
なまえのボタンで操作できます。

例: [番組表] を選ぶ場合

リモコンの [番組表] を押す



■ タッチキーに表示されている
ボタンで操作できます。

例: [終了] を選ぶ場合

リモコンの [戻る] を押す



■ 上記以外の操作は、本書では次のように説明しています。

例: P.100「番組内容を見る」の場合

番組内容を見る

番組内容画面

- **内容** 番組内容画面に切換
- **属性** 属性画面 (詳細な情報) に切換
- **今すぐ見る** 今放送中の番組の画面に切換
(リモコン操作: [決定])

お知らせ

- デジタルTV表示中に、リモコンの [戻る] を
押しても現在放送中の番組内容を表示で
きます。

お知らせ

- リモコンで操作できない場合は、タッチ操作してください。