


<p>カメラスケール表示*1 リヤビューカメラ画面に、カメラスケール(車幅や距離感の目安)を表示する/しないを設定します。</p> <p>●お買い上げ時の設定: 調整</p> <p>準備</p> <p>●サイドブレーキをしっかり引いてください。</p>	<p>調整/非表示を選ぶ</p>	<p>(調整を選んだ場合) シフトレバーをリバース(R)に入れ、カメラスケールを調整する</p>  <p>角度運動 片側のカメラスケールを調整すると、もう一方も運動して調整する。 初期状態 お買い上げ時の設定に戻す。 左角度 左側のカメラスケールの角度を調整する。 右角度 右側のカメラスケールの角度を調整する。 中心 カメラスケールの中心を調整する。 幅 カメラスケールの幅を調整する。</p>	<p>完了を選ぶ</p>								
<p>カメラ割込み*1 車のシフトレバーをリバース(R)に入れたときにカメラの映像を表示する/しないを設定します。</p>	<p>する/しないを選ぶ (お買い上げ時の設定: しない)</p>		<p>完了を選ぶ</p>								
<p>カメラ画質調整*1 リヤビューカメラ画面の画質を調整します。</p> <p>準備</p> <p>●サイドブレーキをしっかり引いてください。</p>	<p>調整するを選ぶ</p>	<p>シフトレバーをリバース(R)に入れ、「明るさ」「コントラスト」「色あい」「色の濃さ」を調整する</p> <p>●調整範囲: -15 ~ ±0 ~ +15 (お買い上げ時の設定: ±0)</p>									
<p>スピーカー選択</p>	<p>選択するを選ぶ</p>	<p>スピーカーを選択する</p> <p>●説明: 説明を表示</p> <table border="1" data-bbox="560 1045 918 1236"> <tr> <td>フロント</td> <td>16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー)</td> </tr> <tr> <td>リヤ</td> <td>16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>サブウーファー</td> <td>あり なし</td> </tr> </table> <p>(太字: お買い上げ時の設定)</p>	フロント	16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー)	リヤ	16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー)		なし	サブウーファー	あり なし	<p>完了を選ぶ</p>
フロント	16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー)										
リヤ	16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー)										
	なし										
サブウーファー	あり なし										
<p>案内出力スピーカー ナビゲーションの音声案内を出力するスピーカーを設定します。</p>	<p>設定するを選ぶ</p>	<p>右前 / 右前+左前 / 左前のいずれかを選ぶ (お買い上げ時の設定: 右前+左前)</p> <p>●試聴: 出力するスピーカーの確認</p>	<p>完了を選ぶ</p>								

*1 別売のリヤビューカメラ(CY-RC70KD)を接続している場合に設定してください。

万一本機が盗難にあった場合でも、起動パスワードを設定していれば、盗難後の使用や個人情報情報の漏洩を防ぐことができます。

パスワードを忘れた場合、本機を使用できなくなります。お近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。

- 文字入力のしかた→P.188
- 入力できる文字数は、全角12文字(半角24文字)まで。

設定する

- 未走行の場合はパスワードを設定できません。
- パスワードは、忘れないようにメモしておいてください。(右記)

- 設定メニュー(P.33)から **システム設定** を選ぶ
- 次** を選ぶ
- 起動パスワードの **設定する** を選ぶ
●起動パスワード設定画面が表示されます。
- 設定** を選ぶ
- (すでに起動パスワードが設定されている場合のみ)
 - はい** を選ぶ
 - 現在のパスワードを入力し、**完了** を選ぶ
- パスワードを設定する
マルチワードで設定する場合
ヒントおよびパスワードの両方を自由に設定できます。
 - マルチワードで設定** を選ぶ
 - ヒントを入力し、**完了** を選ぶ
 - パスワードを入力し、**完了** を選ぶ

固定文より設定する場合
固定文からヒントを選び、パスワードを自由に設定できます。

 - 固定文より設定** を選ぶ
 - リストからヒントを選ぶ
 - パスワードを入力し、**完了** を選ぶ

- パスワードのヒントとパスワードを確認し、**完了** を選ぶ

解除する

他人に譲渡する場合などは、起動パスワードの設定を解除してください。

- 起動パスワード設定画面(左記)から **解除** を選ぶ
- はい** を選ぶ
- パスワードを入力し、**完了** を選ぶ

本機を起動時にパスワード認証画面が表示されたら

バッテリー交換時など、バッテリーコードが外された後に本機を起動した場合のみ、パスワード認証画面(下記)が表示されます。パスワードを入力してください。

- ヒントを確認する
固有番号
・万一、本機が盗難にあった場合の確認用番号です。
パスワード認証
好きな言葉は?
かな カナ 英数字 数記号
かな カナ 英数字 数記号
(パスワード認証画面)
- パスワードを入力し、**完了** を選ぶ
- 確認** を選ぶ
●ロックが解除され、本機が起動します。

■ 起動パスワードメモ
下記のメモ欄をコピーし、起動パスワードをメモして大切に保管してください。

パスワード

はじめに 初期設定をする / 起動パスワードを設定する