

ツートップメニューの項目を変更する

ツートップメニューに表示する項目をお好みで設定できます。

行き先選択タッチキーを変更する

1 行き先メニュー(その他)から
カスタマイズを選ぶ

2 **設定開始**を選ぶ

3 よく使う項目を4つ選ぶ



●再度選ぶと、解除されます。

4 **設定する**を選ぶ

オーディオ選択タッチキーを変更する

1 オーディオメニュー(その他)から
カスタマイズを選ぶ

2 **設定開始**を選ぶ

3 よく使う項目を4つ選ぶ



●再度選ぶと、解除されます。

4 **設定する**を選ぶ

お知らせ

●選んだ順に、下記のように並びます。



●選択しなかった項目はそれぞれ行き先メニュー(その他)、オーディオメニュー(その他)に表示されます。

現在地画面にタッチキーを表示する(ダイレクトランチャー)



●タッチキー(下記)が表示されます。

終了
終了元の画面に戻ります。

現在地メニュー
現在地メニューを表示します。(P.53)

広域/詳細
広域 地図の縮尺を切り換えます。(P.52)
詳細

ビュー
ビュー 地図表示変更メニューを表示します。(P.54)

ランチャーメニュー
地図画面から直接、機能の呼び出しや設定変更ができます。
よく使う機能呼び出せます。(P.36)
本機の設定をアレンジできます。(P.37)
●スクロール(P.51)すると、ランチャーメニューは消去されます。再度表示させるには、**Launcher**を選んでください。