

おでかけ旅ガイドで探す(続き)

SDメモリーカードにデータをダウンロードする

- 1 パソコンでの操作**  
当社サイト「パナソニックナビcafe」から「おでかけ旅ガイド」にログインする  
http://navi-cafe.panasonic.jp/
- 2 おでかけスポット/おでかけプランをダウンロードする**
- 3 ダウンロードしたデータをSDメモリーカードに保存する**  
● 拡張子: 「SIG」(おでかけスポット) 「DCF」(おでかけプラン)  
● ルートフォルダの直下に保存するか、ルートフォルダの直下に「Strada」または「IMEXPORT」という名称のフォルダを作成し、その直下に保存してください。それ以外の階層・フォルダに保存しても、本機で認識できません。  
● おでかけスポットとおでかけプランのデータはそれぞれ50件まで保存できます。
- 4 本機での操作**  
SDメモリーカードを本機に入れる(P.31)

おでかけスポットを利用する。(P.61)  
おでかけプランを利用する。(P.61)

HDDにデータをダウンロードする(オンラインおでかけ旅ガイド)

- 準備**
- データ通信に必要な登録・設定をしてください。(P.143)
  - 携帯電話をダイヤルアップ接続待機状態にしてください。
- 1 パソコンでの操作**  
当社サイト「パナソニックナビcafe」から「おでかけ旅ガイド」にログインする  
http://navi-cafe.panasonic.jp/
  - 2 おでかけスポット・おでかけプランのデータを「マイページ」の「送信用フォルダ」に保存する**
  - 3 本機での操作**  
行き先選択タッチキーから**おでかけ旅ガイド**を選ぶ
  - 4 おでかけスポット/おでかけプランのオンラインデータ取得**を選ぶ  
● **お知らせ**: パナソニックナビcafeのサービスのお知らせを表示
  - 5 接続する**を選ぶ  
● データがHDDに保存され、取得したデータのリストが表示されます。  
● おでかけスポットは最大100件・おでかけプランは最大10件まで保存できます。

おでかけスポットを利用する。(P.61 手順4へ)  
おでかけプランを利用する。(P.61 手順4へ)

HDDにダウンロードしたデータを消去するには

- 1 データメニュー(P.33)からデータ消去**を選ぶ
- 2 おでかけ旅ガイドデータ消去**を選ぶ
- 3 リストから消去したいデータ**を選ぶ  
● **全消去**: 全てのデータを消去
- 4 はい**を選ぶ

おでかけスポットを利用する

- 準備**
- おでかけスポットのデータを準備してください。(P.60)
- 1 行き先選択タッチキーからおでかけ旅ガイド**を選ぶ
  - 2 おでかけスポット**を選ぶ  
● 新しい順に50件までリスト表示されます。
  - 3 HDD/SDメモリーカード**を選ぶ
  - 4 リストからおでかけスポット**を選ぶ  
● **説明**: おでかけスポットの説明を表示
  - 5 リストから施設**を選ぶ  
● **エリア変更**: 絞り込む都道府県を選ぶ  
● **全エリア**を選ぶと、都道府県からの絞り込みを解除します。  
● **キーワード**: 絞り込むキーワードを入力  
● **近い順**: 自車位置から近い順に並べ替え  
● **50音順**: 50音順で並べ替え  
● Googleマップ™やYahoo! JAPANの「路線・地図アプリ」で取得したデータは、50音順に並べないことがあります。  
● おでかけスポット詳細画面(下記)が表示されます。
  - 6 決定**を選ぶ

地点メニューが表示されます。(P.56 手順2へ)

おでかけスポット詳細画面/おでかけプラン・スポット詳細画面の見かた

例:  
おでかけスポット詳細画面

- バーコード(QRコード)\*1を携帯電話で読み取ると、施設の情報が携帯電話に表示されます。  
\*1 画面の傷や汚れ、光の反射、バーコード(QRコード)のバージョンによっては読み取れない場合があります。

地点メニューを表示(おでかけスポット詳細画面の場合のみ)→P.56 手順2へ  
電話をかける(ハンズフリー接続中のみ)  
バーコード/画像情報を切換(画像とバーコード情報がある場合のみ)  
画像/バーコード情報を表示(情報がある場合のみ)

おでかけプランを利用する

- 準備**
- おでかけプランのデータを準備してください。(P.60)
- 1 行き先選択タッチキーからおでかけ旅ガイド**を選ぶ
  - 2 おでかけプラン**を選ぶ  
● 新しい順に50件までリスト表示されます。
  - 3 HDD/SDメモリーカード**を選ぶ
  - 4 リストからおでかけプラン**を選ぶ  
● **説明**: おでかけプランの説明を表示
  - 5 このプランを利用する**を選ぶ

探索結果画面が表示されます。(P.56 手順3へ)

