

緊急警報放送(EWS)を見る

■緊急警報放送(EWS)とは
大規模災害など緊急な出来事が発生した場合に、緊急警報放送を放送局より送信して、視聴者にいち早く情報を知らせる放送システムです。EWSは緊急警報放送システム(Emergency Warning System)の略です。

緊急警報放送(EWS)を受信したら自動的に緊急警報放送に切り換わります。




- 緊急警報放送が終了しても、そのままデジタルTV画面が表示されます。(もとのオーディオには戻りません。もとに戻すには、手動で切り換えてください。)
- 視聴中のデジタルTVのチャンネル以外で緊急警報放送を開始しても、自動的に切り換わりません。
- 走行中、緊急警報放送は表示できません。車を安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。
- 下記の場合、緊急警報放送に切り換わりません。
 - ・オーディオがSDビデオのとき
 - ・ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)

■ナビゲーション連動について
緊急警報放送中に現在地画面に切り換えると、自車から最寄の広域避難場所を検索できます。

- 広域避難場所について→P.203


自車周辺の広域避難場所を探す

- 1 緊急放送を表示中に「**現在地**」を押す
 - 現在地画面が表示されます。
- 2 **はい**を選ぶ
 
 - 広域避難場所を検索し、自車から最寄の広域避難場所の地図が表示されます。
 - 広域避難場所を表示させると、設定しているランドマークが解除されます。再度表示させるには、ランドマークの設定をしてください。(P.38)
- 3 **広域避難場所を確認する**

音楽CDを録音する

音楽CDの録音に関する設定

自動録音(CDダイレクト録音)/手動録音を設定する(デジタル録音モード)

- 1 **オーディオ選択タッチキー(P.32)からCD**を選ぶ
- 2 **設定**を選ぶ
 - CD設定画面が表示されます。
- 3 **AUTO/SELECT**を選ぶ
 
 - AUTO**：
本機に録音していない曲を、自動的に全て録音する(CDダイレクト録音)(お買い上げ時の設定)
 - SELECT**：
曲を選んで録音する(手動録音)


録音音質設定画面の自動表示する/しないを設定する(録音音質設定自動表示)

CD設定画面(上記)から**する/しない**を選ぶ



- する**：
CDを入れるたびに録音音質設定画面(P.108)を表示し、録音音質を確認・変更する(お買い上げ時の設定)
- しない**：
CD挿入時に、録音音質設定画面を表示しない
 - ・録音音質を変更するには→右記

録音音質を設定する(録音・音質設定)

- 1 **オーディオ選択タッチキー(P.32)からHDD MUSIC**を選ぶ
- 2 **設定**を選ぶ
- 3 **詳細設定**を選ぶ
- 4 **<>**で音質を選ぶ
 

設定	データ形式	音質	録音曲数(目安)
CD音質	LPCM(非圧縮)	高	約800曲
256 kbps	AAC(圧縮)	↑ ↓	約3700曲
192 kbps			約5000曲
128 kbps			最大7500曲
96 kbps			

(お買い上げ時の設定：256 kbps)

お知らせ

- CD録音中や曲調解析中は変更できません。
- 録音済みの曲は、録音の音質を変更しても、重複して録音できません。
- 録音された曲には、HDD MUSIC再生画面などで録音音質が表示されます。



- 録音音質設定自動表示(左記)が「する」の場合、CDを入れるたびに録音音質を確認・変更できます。