

DVDの基本操作

本編再生中に画面をタッチすると、タッチキーが表示されます。



DVD-Video再生画面

現在の音声方式とチャンネル数
タイトル番号/チャプター番号

●DVD-VRは、DVD-Videoとタッチキーが一部異なります。(P.123)

DVD-VRの場合、下記の操作もできます。



DVD-VR再生画面

音声の切換

音声→音声切換を選ぶ

- [DVD-Video]: 選ぶごとに音声言語が切り換わります。
- [DVD-VR]: 選ぶごとに音声出力が切り換わります。
L,R:主音声→L,R:副音声
↑L:主音声,R:副音声

字幕の切換/消去

字幕の切換 [DVD-Video]

字幕→字幕切換を選ぶ

- 選ぶごとに字幕言語が切り換わります。
- 字幕の表示に時間がかかる場合があります。

字幕の消去

字幕→字幕消を選ぶ

- 再度選ぶと字幕が表示されます。

アングルの切換 [DVD-Video]

アングル→アングル切換を選ぶ

- 選ぶごとにアングルが切り換わります。
- マルチアングルマークを表示「する」に設定する(P.124)と、アングル切換が可能になるときに [戻る] が表示されます。

ダイレクトタッチメニューを表示 (P.123) [DVD-Video]



タイトルを選んで再生する

1 サーチを選ぶ

2 再生したいタイトル番号を入力して完了を選ぶ

- 修正: 1文字削除

DVD設定画面を表示(P.124)

タッチキーを消去

ディスクの決められた位置から再生(リモコン操作: [戻る])

トップメニュー/タイトルメニューから項目を選ぶ [DVD-Video]

1 トップメニュー/タイトルメニューを選ぶ

2 項目をタッチして選ぶ



- 内容は、ディスクによって異なります。
- どの項目を選んだかを本機が判別できない場合は、画面がズームアップされます。再度項目を選んでください。
・戻るを選ぶと画面がもとに戻ります。

項目が選びにくい場合は

1 タッチキー(P.122)から [戻る] を選ぶ

- ダイレクトタッチメニューが表示されます。

2 ダイレクトタッチを選び、

[戻る] を表示させる

3 [上][下][左][右] で項目を選び、

[決定] を選ぶ



- [移動] [移動]: ダイレクトタッチメニューの位置を切り換える
- ダイレクトタッチ: ダイレクトタッチON/OFFを切り換える
- 操作: タッチキーに戻る

プログラム・プレイリストの頭出し [DVD-VR]



プログラムの再生 [DVD-VR]

プレイリストの再生 [DVD-VR]

- プレイリストを解除するには、プログラムを選んでください。

次の静止画に切換 [DVD-VR]

[早送り] [早戻し] 早送り・早戻し/スロー再生

早送り・早戻し

[早送り] [早戻し] をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。
- リモコン操作: [早送り] [早戻し] を押し続ける

スロー再生

一時停止中に [早送り] をタッチし続ける

- [早戻し] を選ぶと通常の再生に戻ります。
- リモコン操作: 一時停止中に [早送り] を押し続ける

[一時停止] 一時停止

[再生] 再生

[停止] 停止

[早送り] [早戻し] チャプターを頭出し