

CD・MP3/WMAを再生する

CD再生画面



リストから
曲を選んで再生する^{*2}

1 選曲するを選ぶ

2 ([MP3/WMA]の場合のみ)
選曲方法を選ぶ

- 再生中リスト：
再生中フォルダの曲リストを表示します。
(手順4へ)

- フォルダ：
フォルダ選択画面を表示します。
(手順3へ)

3 ([MP3/WMA]の場合のみ)
リストからフォルダを選ぶ

- 再生中のフォルダは
オレンジで表示されます。
- 再生▶：
フォルダの先頭から
再生

4 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲を再生します。
- 再生中の曲はオレンジで
表示されます。
- [CD]：録音済の曲に、[HDD]
が表示されます。

MP3/WMA再生画面



曲情報を見る [MP3/WMA]

曲情報を選ぶ

- 曲情報を選ぶと、
フォルダ情報表示に
戻ります。

条件を選んで再生する^{*2}
(リピート/ランダム/スキャン)

1 設定を選ぶ

2 再生する条件を選ぶ

- 条件はひとつしか選
べません。

繰り返し再生(リピート)

- すべて：全曲
- フォルダ：[MP3/WMA]
再生中フォル
ダ内の全曲

1 曲：再生中の曲

順不同に再生(ランダム)

- すべて：全曲
- フォルダ：[MP3/WMA]
再生中フォル
ダ内の全曲

曲を探す(スキャン)

各曲を約10秒ずつ再生
します。

すべて：[CD] 全曲

- [MP3/WMA]
フォルダの
先頭曲

- フォルダ内：[MP3/WMA]
再生中フォル
ダ内の全曲

お知らせ

- デジタル録音モード(P.107)を「AUTO」に設定している場合、音楽CDを入れると自動的に本機のHDDに録音されます。(P.107「CDダイレクト録音」)
 - MP3/WMAは録音できません。
- 録音音質設定自動表示(P.107)を「する」に設定している場合、音楽CDを入れると録音音質設定画面が表示されます。(P.108)
- ナビゲーション画面表示中にディスクを入れると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、[AUDIO]を押してください。

MP3/WMAファイルの再生について

■ CD

音楽CDを入れると、本機内の音楽データベース（「Gracenoteデータベース」：Gracenote音楽認識サービスのデータベースの抜粋）を検索し、情報があれば、アルバム名・曲名などを表示します。

●データベースに一致する情報がない場合、異なるタイトル情報を表示することができます。そのまま本機のHDDに録音した場合は、手動でタイトル情報を編集してください。(P.116)

●CD-TEXT情報があるCDを入れた場合、データベースに情報があってもCD-TEXT情報を優先してタイトル表示します。

●タイトルを表示して再生するまで、しばらく時間がかかる場合があります。

■ MP3/WMA

●入れたディスクにMP3/WMAのタグ情報がある場合は、曲情報を選んでアーティスト名・曲名などを表示できます。

●Gracenoteデータベースを利用したアルバム名・曲名などの検索表示はできません。

階層と再生順序のイメージ

