

ラジオ画面

⌚: 1秒以上押す



お知らせ

- AMステレオには対応していません。

リストから選局する

状態に応じてリストの内容が異なります。

- **エリアモード時:**
自車位置の地域に応じた放送局
- **エリアモード解除時:**
オートプリセット・プリセットメモリーで記憶させた放送局

放送局を選ぶ

- リモコン操作:
◀ ▶ 前/次の放送局を選ぶ

受信中の放送局を手動でリストに記憶させる (プリセットメモリー)

- 準備
● 記憶させたい放送局を手動で選局してください。(右記)

記憶させたい枠(番号)を1秒以上タッチする

- リモコン操作:
⌚ 選んだ枠(番号)の決定
- 受信中の放送局が、選んだ枠(番号)に記憶されます。
- エリアモード時はプリセットメモリーできません。
- 地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名や、周波数のみが表示される場合があります。

FM/AMを切り換える

BAND

- リモコン操作:
▲ ▼
● 選ぶごとにFM/AMが切り換わります。

AMの交通情報を聞く

(お買い上げ時の設定:
AM 1620 kHz)

交通情報

- 交通情報画面が表示されます。



- 交通情報をOFFにするには、他のオーディオを選んでください。(P.97)

交通情報の周波数を変更するには

1 ラジオ画面から

BAND

- AMラジオに切り換える
● 選ぶごとにFM/AMが切り換わります。

2 変更したい周波数に合わせる (右記)

3 交通情報を1秒以上タッチする

- 受信している放送局の周波数が記憶されます。

自車位置に応じて放送局を切り換える (エリアモード)

エリア

- 自車位置の地域に応じた放送局のリストが表示されます。

エリアモードを解除するには

エリアモード中に

- エリアモードを選ぶ
● オートプリセットしても、エリアモードは解除されます。

周波数を選ぶ (手動選局)

< >

- 1秒以上タッチすると選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

放送局を自動的に記憶させる (オートプリセット)

オート

1秒以上タッチする

- リモコン操作:
⌚ ▶▶
- 受信状態の良い放送局から順に上書きされ、記憶されます。(FM/AM各6局まで)
- 受信できる放送局が見つからないときは、1周してもとの放送局に戻ります。
- オートプリセット中に「オート」を選ぶと、オートプリセットを中止します。

SDオーディオに切り換えるには→P.97「オーディオの種類を選ぶ」

準備

- SDオーディオが録音されたSDメモリーカードを本機に入れてください。
- SDオーディオを録音するには、別売のSD JukeboxまたはSDオーディオ対応ミニコンポ (D-dockなど) や、HDDレコーダー (ディーガなど) が必要です。
- 本機で再生できるファイル形式について→P.193

SDオーディオ再生画面



曲を頭出しする

◀▶

- ランダム再生 (右記) 時に ◀▶ を選んでも、再生中の曲しか頭出しできません。
- 早送り・早戻しはできません。

条件を選んで再生する (リピート/ランダム/スキャン)

1 設定

- 再生する条件を選ぶ
● 条件はひとつしか選べません。

繰り返し再生 (リピート)

- すべて: 全曲^{※1}
- 1曲: 再生中の曲

順不同に再生 (ランダム)

- すべて: 全曲^{※1}

曲を探す (スキャン)

各曲を約10秒ずつ再生します。

- すべて: 全曲^{※1}

※1 プレイリスト再生中は、再生中のプレイリスト内の全曲が対象となります。

選曲方法を選んで再生する

1 選曲する

2 選曲方法を選んで再生する

再生中リストから選ぶ

1 再生中リスト

2 リストから曲を選ぶ

全曲を再生する

全曲再生

プレイリストから探す

1 プレイリスト

2 プレイリスト

- 再生 ▶:
選んだプレイリストの先頭から再生

3 曲を選ぶ