

本機とBLUETOOTH Audio機器を接続する

準備

● BLUETOOTH Audio機器を本機に登録してください。(P.131)  
自動接続に対応しているBLUETOOTH Audio機器を、オーディオの接続待機状態に設定している場合、本機のオーディオをBLUETOOTH Audioに切り換えると接続を自動的に開始します。

■ 接続までの流れ



本機の自動接続をONにする

準備

● BLUETOOTH Audio機器をオーディオの接続待機状態にしてください。

1 Bluetooth® Audio再生画面(P.131)から**設定**を選ぶ

2 **自動接続**を選ぶ

- 自動的に接続できるようになります。
- 再度選ぶと自動接続をOFFにします。
- BLUETOOTH Audio機器を接続した状態で本機の電源を切ると、次回起動時に、本機はBLUETOOTH Audio機器との接続を自動的に開始します。

お知らせ

- BLUETOOTH Audioとハンズフリーで接続する機器が異なる場合、下記の制限があります。
  - ・BLUETOOTH Audioとハンズフリーの同時接続はできません。
  - ・オーディオがBLUETOOTH Audio以外の状態で本機の電源を切った場合は、次回起動時に本機とBLUETOOTH Audio機器は自動的に接続されません。

本機と手動で接続する

1 本機での操作

Bluetooth® Audio再生画面(P.131)から**接続**を選ぶ

2 BLUETOOTH Audio機器での操作

本機と接続する

- 1 (MENU)を押す
- 2 便利ツールを選ぶ
- 3 Bluetoothを選ぶ
- 4 登録機器リストを選ぶ
- 5 Stradaを選ぶ
- 6 オーディオを選ぶ
  - ・本機とBLUETOOTH Audio機器が接続されます。
- 7 NOを選ぶ

3 再生する(例:ミュージックプレーヤー)

- 1 (MENU)を押す
- 2 データBOXを選ぶ
- 3 MUSICを選ぶ
- 4 ミュージックプレーヤーを選ぶ
  - 前回再生した曲の情報がある場合  
自動的に再生が開始されます。
    - ・曲を変更したいとき→手順5へ
  - 前回再生した曲の情報がない場合  
→手順6へ
- 5 (MENU)を押し、プレーヤーメニューを選ぶ
- 6 再生する項目を選ぶ
- 7 再生する曲を選ぶ
  - 選んだ曲を再生します。

BLUETOOTH Audioの基本操作

Bluetooth® Audio再生画面



手でBLUETOOTH Audio機器と接続する(未接続時のみ)(P.132)  
BLUETOOTH Audio設定画面を表示(P.131)

一時停止する

再生中に**▶/||**を選ぶ

- 再度選ぶと、通常の再生に戻ります。

接続するBLUETOOTH Audio機器を変更する

1 本機での操作

Bluetooth® Audio再生画面(上記)から**設定**を選ぶ

- BLUETOOTH Audio設定画面が表示されます。

2 **BLUETOOTH Audio接続機器選択**を選ぶ

3 接続したいBLUETOOTH Audio機器を選び、**完了**を選ぶ

- 接続中のBLUETOOTH Audio機器には、**BLUETOOTH**と表示されます。
- **詳細情報表示**:  
選んだBLUETOOTH Audio機器の詳細情報を表示

4 BLUETOOTH Audio機器での操作

P.132「本機と手動で接続する」手順2~3を行い、BLUETOOTH Audio機器を本機に接続する

曲を頭出しする

**◀◀▶▶**を選ぶ

早送り・早戻しする

**◀◀▶▶**をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

お知らせ

- docomo P-05Cでは早送り・早戻しはできません。
- 接続するBLUETOOTH Audio機器によっては、本機から再生/一時停止、早送り・早戻し、頭出しができない場合があります。そのときは、BLUETOOTH Audio機器側で操作してください。

BLUETOOTH Audio機器の登録データを削除する

一度削除するとともに戻せません。(再度登録が必要になります。)削除は十分確認のうえ行ってください。

1 BLUETOOTH Audio設定画面(左記)から**BLUETOOTH Audio機器設定**を選ぶ

2 **削除**を選ぶ

3 削除したいBLUETOOTH Audio機器を選び、**完了**を選ぶ

- **詳細情報表示**:  
選んだBLUETOOTH Audio機器の詳細情報を表示

4 **はい**を選ぶ

- 削除完了のメッセージが表示されるまで、本機の電源を切らないでください。登録データの削除が正しく行われない場合があります。

お知らせ

- ハンズフリーの登録データは、上記の操作では削除されません。(P.145「携帯電話の登録データを削除する」)