

## ハンズフリー設定

**1** オーディオ選択タッチキー(P.32)から  
ハンズフリーを選ぶ

**2** 設定を選ぶ

●ハンズフリー設定画面が表示されます。

**3** 設定したい項目を選ぶ→右記へ



項目		設 定			
<b>ワンタッチ</b>		「登録」→P.151「ワンタッチダイヤルを登録する」へ 「削除」/「全削除」→P.151「ワンタッチダイヤルを削除する」へ			
<b>音量設定</b>	受話音量(P.147)	「大」/「小」で調整する(調整範囲: 1~9~14)		<b>完了を選ぶ</b>	
	着信音量(P.147)				
<b>画面設定</b>	<b>着信割り込み</b>	<p>「全画面」...ハンズフリー以外の画面を表示中に着信すると、着信画面(P.147)が表示されます。</p> <p>「簡易」...ハンズフリー以外の画面を表示中に着信すると、ハンズフリー簡易着信画面(下記)が表示されます。</p> 			
	<b>自動着信応答</b>	<p>「する」...着信時に自動的に応答します。応答するまでの時間を設定してください。(1秒~5秒~60秒)</p> <p>「しない」...着信時に自動的には応答しません。</p>			
	<b>ACC-ON時のBLUETOOTH接続確認表示</b>	<p>「する」...本機の電源を入れたとき、「電話機選択」(下記)で選択されている携帯電話と、BLUETOOTH接続されたことを通知します。</p> <p>「しない」...本機の電源を入れたとき、BLUETOOTH接続確認表示しません。</p>			
<b>BLUETOOTH</b>	<b>BLUETOOTH電話設定</b>	<p>「登録」→P.144「携帯電話を本機に登録する」へ 「削除」→P.145「携帯電話の登録データを削除する」へ</p>			
	<b>BLUETOOTHパスキー</b>	<p>「変更」→P.145「BLUETOOTHパスキーを変更する」へ</p>			
<b>電話帳</b>		<p>「電話帳転送」→P.150「携帯電話の電話帳を転送して登録する」へ 「削除」/「全削除」→P.151「電話帳の登録を削除する」へ</p>			
<b>セキュリティ</b>	<b>ロックNo.変更</b> 「電話帳/発着信履歴制限」(下記)の設定を変更するときのロックナンバーを設定する。	<b>変更を選ぶ</b>	現在設定している ロックNo.(4桁)を 入力し、 <b>完了を選ぶ</b> (お買い上げ時の設定: 0000)	新しく設定したい ロックNo.(4桁)を 入力し、 <b>完了を選ぶ</b>	<b>はいを選ぶ</b>
	<b>電話帳/発着信履歴制限</b>	<p>「する」...下記の機能を動作しないように設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電話帳機能</li> <li>・ワンタッチダイヤル機能</li> <li>・発着信履歴機能</li> <li>・発信/着信時の相手の名称表示</li> <li>・電話機詳細情報表示</li> <li>・ロックNo.の変更</li> </ul> <p>「しない」...上記に記載している機能の制限を解除します。</p>			
<b>電話機選択</b>		<p>→P.145「接続する携帯電話を変更する」へ</p>			