

設定する項目		設定	
案内設定②	踏切案内 (P.37、48、78)	「する」: 踏切にさしかかると、マークと音声で案内されます。 「しない」: 踏切案内されません。	完了 を選ぶ
	合流案内 (P.37、48、78)	「する」: 高速道路・有料道路での合流地点が、マークと音声で案内されます。 「しない」: 合流案内されません。	
	カーブ案内 (P.37、48、78)	「する」: 急なカーブにさしかかると、マークと音声で案内されます。 「しない」: カーブ案内されません。	
	レーン案内 (P.37、48、79)	「する」: 高速道路、有料道路ではレーンが減少する地点がマークと音声で案内され、一般道では専用レーンがある地点が音声で案内されます。 「しない」: レーン案内されません。	
	事故多発地点案内 (P.37、48、79)	「する」: 事故多発地点にさしかかると、マークと音声で案内されます。 「しない」: 事故多発地点案内はされません。	
案内設定③	到着予想時刻 (P.49)	一般道路 設定する を選ぶ <>で平均車速を設定する (調整範囲: 5 km/h~30 km/h~60 km/h)	完了 を選ぶ
	到着予想時刻を算出するための平均車速と、VICS情報を考慮する/しないを設定	有料道路 <>で平均車速を設定する (調整範囲: 5 km/h~60 km/h~80 km/h)	
		高速道路 <>で平均車速を設定する (調整範囲: 5 km/h~80 km/h~120 km/h)	
		VICS情報考慮 「する」: 到着予想時刻の算出にVICS情報が考慮されます。 「しない」: 到着予想時刻の算出にVICS情報は考慮されません。	
ハートフル音声 (P.79)	「する」: 起動時の日付案内や季節のあいさつなどが出力されます。 「しない」: ハートフル音声は出力されません。	完了 を選ぶ	
居眠り防止案内 (P.79)	「する」: 定期的に居眠り防止案内されます。 「しない」: 居眠り防止案内されません。		
他モード時の案内 オーディオ画面/メニュー画面表示中に、ルート の音声案内や拡大図割込 を行うかを設定	設定する を選ぶ 「音声+拡大図」: ルートの音声案内・拡大図割込を行います。 ・拡大図はオーディオ画面表示中のみ割り込みます。 ・拡大図表示(P.163)を「しない」の設定にしている拡大図は割り込みません。 ・条件により拡大図が割り込まない場合があります。 「音声のみ」: ルートの音声案内のみを行います。 「案内しない」: ルートの音声案内・拡大図割込は行いません。	完了 を選ぶ	

設定する項目		設定	
地図表示設定①	オーディオ情報表示 (P.47)	「する」: 地図画面に、再生中のオーディオ情報が表示されます。 ・デジタルTV、DVD、SDビデオ、VTRのときは表示されません。 「しない」: 地図画面に、オーディオ情報は表示されません。	完了 を選ぶ
	ルート表示 (P.49)	ルート色 設定する を選ぶ 「青」 「黄」 「赤」 「緑」 色・太さの変更 ルート太さ 「標準」 「太」 「極太」	完了 を選ぶ
	自車マーク (P.48)	デザイン 設定する を選ぶ 「赤」 「青」 「黄」 「緑」 デザイン・大きさの変更 大きさ 「大」 「中」 「小」 ● 設定に関わらず、縮尺 1.6 km以上では「小」で表示されます。	完了 を選ぶ
	地図強調表示 (P.42)	「する」: 道路幅に応じて異なる太さの道路が地図に表示されます。 「しない」: 道路幅を細くしたシンプルな地図が表示されます。	完了 を選ぶ
地図表示設定②	都市高マップ自動表示 (P.42)	「する」: 都市高速を走行時に都市高マップが自動表示されます。 「しない」: 都市高速を走行時に都市高マップは表示されません。	
	駐車場マップ自動表示 (P.43)	「する」: 駐車場に進入すると駐車場マップが自動表示されます。 (情報がある場合のみ) 「しない」: 駐車場マップは表示されません。	
	100 m縮尺市街地図表示 (P.42)	「する」: 縮尺が100 mのときには、市街地図が表示されます。 「しない」: 縮尺が100 mのときには、広域地図が表示されます。 (縮尺が25 m~50 mのときには市街地図が表示されます。)	
地図表示設定③	フロントワイド (ヘディングアップ) (P.52)	「する」: フロントワイド(自車前方の地図を広く)で表示します。 ヘディングアップ時の現在地表示を設定 「しない」: 自車マークを地図の中心に表示します。	完了 を選ぶ
	フロントワイド (ノースアップ) (P.52)	「する」: フロントワイド(自車前方の地図を広く)で表示します。 ノースアップ時の現在地表示を設定 「しない」: 自車マークを地図の中心に表示します。	
	走行軌跡表示 (P.46)	「する」: 走行軌跡(自車が走行した軌跡)が赤い点で表示されます。 「しない」: 走行軌跡は表示されません。 ・走行軌跡のデータは消去されません。再表示するには、「する」に設定してください。 ・走行軌跡のデータを消去するには→P.46	
	地図スクロール地名表示 (P.48)	「する」: スクロール時に、カーソル付近の地名や道路名称、道路番号が表示されます。 「しない」: 地図スクロール地名表示されません。	
	縮尺切り換えメッセージ表示 (P.52)	「する」: 切り換えた縮尺で、表示できない情報(VICS情報など)がある場合、メッセージが表示されます。 「しない」: 縮尺切り換えメッセージは表示されません。	
	抜け道表示 (P.46)	「する」: 抜け道(緑色の線)が表示されます。 「しない」: 抜け道は表示されません。	
	立体ランドマーク表示 (P.47)	「する」: 地図上に立体ランドマークが表示されます。 「しない」: 地図上に立体ランドマークは表示されません。	完了 を選ぶ
地図表示設定④	シーズンレジャーランドマーク表示 (P.47)	「する」: 地図上にシーズンレジャーランドマークが表示されます。 「しない」: 地図上にシーズンレジャーランドマークは表示されません。	
	ITSスポットマーク表示 (P.47)	「する」: 地図上にITSスポットマークが表示されます。 「しない」: 地図上にITSスポットマークは表示されません。	