

BLUETOOTH		
	内容	ページ
ハンズフリー通話	<ul style="list-style-type: none"> ●携帯電話の通話中に、自動的にハンズフリー通話に切り換わる ●本機と接続中、携帯電話で通話できない 機種によっては、BLUETOOTHにより接続されると自動的にハンズフリー通話し かできなくなる場合があります。	—
	<ul style="list-style-type: none"> ●携帯電話で通話するときは、携帯電話を操作して本機との接続を解除してください。 電話帳転送ができない	—
	データ通信をしている。 <ul style="list-style-type: none"> ●データ通信を終了してから行ってください。 	—
	データ通信中に操作しても、すぐに画面が更新されない 携帯電話の受信状態を確認してください。	—
データ通信	回線が非常に混み合っている。 <ul style="list-style-type: none"> ●しばらくしてから、再度操作してください。 	—
	データ通信の接続に失敗する プロバイダ設定、データ通信の設定が正しいか確認してください。	154
	ハンズフリー通話中(発信/着信)である。 <ul style="list-style-type: none"> ●ハンズフリー通話を終了してから、再度接続してください。 	—
	携帯電話がダイヤル発信制限中である。 <ul style="list-style-type: none"> ●ダイヤル発信制限を解除してください。 	—
	携帯電話の受信状態を確認してください。	—
	ブラウザで画面が正しく表示されない 画像データが取得できていない。 <ul style="list-style-type: none"> ●再読み込みしてください。 	156
	データ通信が正しく動作しない 自宅までのネットワーク上で異常が発生している。 <ul style="list-style-type: none"> ●しばらくしてから、再度操作してください。 	—
	通信先の機器の電源が入っていない。	—
	本機が通信準備中である。 <ul style="list-style-type: none"> ●しばらくしてから、再度操作してください。 	—
	現在時刻が正しく取得できていない。 <ul style="list-style-type: none"> ●データ通信には、GPSから取得する現在時刻の情報が必要です。GPSの受信状 態を確認してください。 	24
	ホームネットワークカメラに接続できない 接続時に入力するユーザー名とパスワードが間違っている。 <ul style="list-style-type: none"> ●設定内容が正しいか確認して、再度入力してください。 	156
	ホームネットワークカメラ側の設定が正しいか確認してください。	—
BLUETOOTH Audio	Bluetooth® Audio画面から操作できない(再生はできる) BLUETOOTH Audio機器がAVRCP(Audio/Visual Remote Control Profile)に 対応していない。	—
	<ul style="list-style-type: none"> ●BLUETOOTH Audio機器がAVRCPに対応していない場合は本機から操作で きません。BLUETOOTH対応機器で操作してください。 機種によっては、AVRCPに対応していても一部の操作ができない場合があります。	—
	<ul style="list-style-type: none"> ●BLUETOOTH対応機器で操作してください。 	—
	BLUETOOTH Audioが使用できない データ通信をしている。 <ul style="list-style-type: none"> ●データ通信を終了してから使用してください。 	—
その他	<ul style="list-style-type: none"> ●その他の問題がある ●P.179～182の処置をしても問題が解決しない 	—
	いったんエンジンを切り、再度エンジンをかけてください。	—
	いったんBLUETOOTH対応機器の電源を切り、再度電源を入れてください。	—
	適合機種をサイトで確認してください。	143
	機器登録を削除し、再度登録しなおしてください。	132, 144
	それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	—

こんなメッセージが出たときは	
	内容
あ	アンテナに異常があります (EOXXX) 地上デジタルアンテナの接続に不具合がある。 <ul style="list-style-type: none"> ●地上デジタルアンテナの接続を確認し、いったんチャンネルを変えてください。チャン ネルを変えないと、次にアンテナ電源のショートが発生したときに検出できないため、アン テナの電源が切れず、故障の原因となります。 一定時間操作されなかったため要求が受け付けられませんでした
	ホームネットワークカメラ接続中に、無操作状態が続いた。 <ul style="list-style-type: none"> ●再度、ホームネットワークカメラに接続してください。(P.156)
	エラーが発生しました データ通信中に異常が発生した。 <ul style="list-style-type: none"> ●再読み込みしてください。(P.156) ●いったんエンジンを切り、再度エンジンをかけてください。
か	高温のためデジタルテレビチューナーが動作できません 地上デジタルTVチューナーが高温になっている。 <ul style="list-style-type: none"> ●地上デジタルTVチューナーの温度が下がるまで待って、電源を入れてください。 高温もしくは低温のため動作できません 適になるまでしばらくお待ちください ナビゲーションユニットの内部温度が異常に低いまは異常に高い。 <ul style="list-style-type: none"> ●車内温度が適になるまで待って、電源を入れてください。 ヒーター吹き出し口の近くなど、高温になるところには取り付けないでください。
	このデータは再生できません 再生できない形式のSDビデオを再生した。 <ul style="list-style-type: none"> ●ファイルを確認してください。
	<ul style="list-style-type: none"> ●これ以上フォルダを作成できません ●これ以上保存できません
	HDDに十分な空き領域がない。 <ul style="list-style-type: none"> ●HDDの空き領域を確認し、不要なファイルを消去してください。(P.24, 115)
さ	最新のVICS情報はありません VICS情報が無い。 <ul style="list-style-type: none"> ●FM VICSチューナーの周波数設定を確認してください。 ●VICSビーコンユニット/DSRC車載器の取り付け・配線を確認してください。
	指定したファイルに異常があります ファイルを正しく読み込めなかった。 <ul style="list-style-type: none"> ●登録ポイントなどのデータをパソコンで編集した場合などは、正しく読み込めないこと があります。異常のあるファイルを消去してください。
	車速信号が検出できません 車速信号中継コードの接続をご確認ください <ul style="list-style-type: none"> ●車速信号コードまたは車速信号中継コードの接続を確認してください。(取付説明書)
	取得可能なファイル件数を超過したファイルの取得を中断します おでかけスポット/おでかけプランの取得可能件数(各1100件)を超えている。 <ul style="list-style-type: none"> ●不要なファイルを消去してください。(P.60)
	受信できません(0020) 地上デジタル放送の受信レベルが低い。
	受信できません(E202) 地上デジタル放送の電波を受信できていない。
	受信できません(E203) 地上デジタル放送の受信レベルが非常に低い。または、放送が休止している。