

こんなメッセージが出たときは

内 容

さ 選択したファイルは登録ポイント用のファイルではありません

ファイルの形式が正しくない。(P.82)

- 走行中は操作できません ●走行中は音声でお楽しみください

サイドブレーキを引いていない状態でメニュー画面などを操作しようとした。または、デジタルTV/DVDなどを見ようとした。

- 安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご使用ください。

サイドブレーキを引いているにも関わらず、メッセージが表示される場合は、サイドブレーキコードが正しく接続されていない。

- サイドブレーキコードの接続を確認してください。

た 通信に失敗しました もう一度やり直してください

データ通信中に異常が発生した。

- データ通信をいったん終了してください。(P.156)

- いったんエンジンを切り、再度エンジンをかけてください。

ホームネットワークカメラの場合、下記を確認する。

- 接続先カメラの電源が入っているか

- 接続先カメラのURLアドレスおよびポート番号を正しく入力しているか(P.155)

- 接続先カメラがStrada対応バージョンにバージョンアップされているか(P.143)

データ処理中のため、現在ご利用になれません 再度やりなおしてください

選局処理や放送局データの更新を行っている。

- メッセージが消えてから、再度操作を行ってください。

デジタルチューナーが動作できません 販売店にご相談ください

地上デジタルTVチューナーに異常がある。

- お買い上げの販売店にご相談ください。

は 配線の不良または機器の故障の可能性があります

お買い上げの販売店またはお近くのサービス窓口にご相談ください

- 車のバッテリー、ACCへの配線が正しく接続されていない。

- アンプに異常が発生した。

※本機をリセット(P.186)してください。それでも正常に戻らない場合は、

お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。

バッテリー電圧が低下しました

バッテリー電圧が低い。

- バッテリー電圧を確認してください。

本機は、12V車専用です 24V車には使用できません

事故・故障の原因になりますので直ちに使用を中止し、本機を取り外してください

DC24V車に取り付けている。

- ACCをOFFにしたあと、日産車用接続ハーネスを抜いて本機を取り外してください。

ま 目的地が遠すぎます 直線距離5000km以内に目的地の変更をお願いします

出発地、経由地、目的地を直線で結んだ距離が5000km以上になっている。

- 目的地、経由地を変更して、もう一度ルートを探索してください。

B B-CASカードが正しく挿入されていません 表裏または挿入方向を確認してください

miniB-CASカードの挿入方向を間違えている。または使用できないカードが入っている。

- 付属のminiB-CASカードを正しく入れてください。(P.22)

こんなメッセージが出たときは

内 容

E ●E1 ●E2

ディスクが汚れている。キズが付いている。裏返しになっている。

ディスクが音楽用でない。録音されていない。

再生できないディスクを使用している。(P.190)

E3

何らかのメカエラー/動作エラーが発生した。

- イジェクトボタンを押しても動作しない場合は、いったんエンジンを切り(ACCをOFFにして)、再度エンジンをかけて(ACCをONにして)ください。

- ・動作しない場合は、SDメモリーカードに登録ポイントなどのバックアップを取ったあと、本機をリセットしてください。(P.186)

- ・それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。

H HDDが異常です

本機の内部温度が異常に高い。

- 内部温度が下がるまで待って、電源を入れてください。

ヒーター吹き出し口の近くなど、高温になるところには取り付けないでください。

HDDのアクセスエラーが発生した。

- SDメモリーカードに登録ポイントなどのバックアップを取ったあと、本機をリセットしてください。(P.186)

- それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。

- HDDに保存可能なフォルダ数(曲数)の上限を超えた

- HDDの容量がありません

HDDに十分な空き領域がない。

- HDDの空き領域を確認し、不要なファイルを消去してください。(P.24, 115)

I iPod接続ケーブルに異常がありました ケーブルにキャップをした後電源を入れ直してください

ケーブルが金属物に触れている。

- 金属物から離してください。

- それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。

S SDメモリーカードをご確認ください

本機に対応しているSDメモリーカードを入れてください。(P.30)

SDメモリーカードが正しく読みません

本機以外の機器(パソコンなど)でSDメモリーカードを初期化した。

- 本機でSDメモリーカードを初期化してください。(P.31)

SDメモリーカードがロックされています ロックを解除してください

SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側(LOCK)になっている。

- 書き込み禁止スイッチを解除してください。(P.30)

SDメモリーカードの容量が不足しています

SDメモリーカードに十分な空き容量がない。

- 不要なファイルを消してください。

- 十分な空き容量があるにも関わらずメッセージが表示される場合は、本機でSDメモリーカードを初期化してください。(P.31)

V ●VICSの文字情報を受信していません ●VICSの図形情報を受信していません

VICS情報がない。

- FM VICSチューナーの周波数設定を確認してください。

- VICSビーコンユニットの取り付け・配線を確認してください。

記号

ディスクまたは本機で禁止されている操作です。