

本機が正常に動作しないとき

本機をリセットする

各種設定リセットをする (P.169)

- それでも正常に動作しない場合は、システムの初期化(P.169)を行い、本機のメモリーを消去(リセット)してください。
- 本機のHDDに保存された音楽データ、静止画データおよび登録ポイントなどの情報は、全て消去されます。登録ポイントなどの情報は、リセットする前にSDメモリーカードにバックアップを取ってください。音楽データ、静止画データは、SDメモリーカードにはバックアップを取れません。リセット後もう一度本機のHDDに保存しなおしてください。

■ リセットしても正常に戻らない場合は

お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。

結露について

冷暖房を入れた直後など、車内の急激な温度変化のために、本機内部のピックアップレンズやディスクに露(水滴)が生じることがあります。正常な動作をしない場合には、ディスクを取り出して、約1時間ほど放置してください。もし、何時間たっても正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。

■ 万一、故障や異常が起ったら

- 車を安全な場所に停車させて電源を切り、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理をご依頼ください。お客様による修理は、絶対におやめください。
- 故障や異常の状況は、できるだけ具体的にご連絡ください。

リストの操作のしかた



リストをスクロールする

前/次の項目に移動する

▲ ▼ を選ぶ

- リモコン操作:

前/次の音(おん)・種類・マーク・ページに移動する

⏪ ⏩ を選ぶ

- リモコン操作:
- リストによって移動先が変わります。
50音順: 前/次の音(おん)に移動
種類順: 前/次の種類に移動
マーク順: 前/次のマークに移動
ページ順: 前/次のページに移動

お知らせ

- リストをドラッグ/フリックしてもスクロールできます。^{*1}
・ドラッグ: 前/次の項目に移動
・フリック: 前/次の音(おん)・種類・マーク・ページに移動



枠内でドラッグ/フリックしてください。

^{*1} デジタルTV、SDビデオのリストでは、ドラッグ/フリックによるスクロールはできません。

行の先頭のリストを表示する

リストが50音順に並んでいるときは、あかさなタッチキー **あ行** ~ **わ行** が表示されます。

表示したい行を選ぶ

- 選択した行の先頭にリストの表示が移動します。

リストの名称の続きを表示する

リストの名称が長くて全て表示されないときは、文字スクロールタッチキー () が表示されます。

☞ を選ぶ

- 名称の続きが表示されます。
- << を選ぶと、名称の先頭に戻ります。

本機が正常に動作しないとき / リストの操作のしかた

困ったとき

必要なとき