

安全上のご注意 P.8

はじめに P.12

使用上のお願い..... 12
 各部のなまえとはたらき..... 14
 ステアリングスイッチの操作について..... 16
 別売のリモコンについて..... 18
 準備する(確認・設定)..... 20
 取り付け・配線を確認する..... 24
 初期設定をする..... 26
 起動パスワードを設定する..... 29
 ディスクの出し入れ..... 30
 SDメモリーカードについて..... 30
 メニュー画面の操作..... 32
 現在地画面にタッチキーを表示する(ダイレクトランチャー)..... 35
 ランチャーメニューの操作..... 36
 本機の設定をアレンジする(ストラダチューン)..... 37

ナビゲーション P.40

地図の紹介..... 42
 地図の見かた..... 46
 地図の操作..... 51
 現在地メニュー・地点メニューの操作... 53
 地図の表示のしかたを変更する..... 54
 行き先までのルートを作るには..... 56
 行き先を探す..... 57
 ルートを探索する..... 65
 探索結果画面から設定・確認する..... 66
 ルートを変更する(ルートチューン)... 68
 ルートを確認する..... 70
 もう一度ルートを探索する(再探索)... 72
 ルート探索について..... 73
 ルート案内中に..... 77
 音声案内について..... 78
 地点を登録する(登録ポイント)..... 80
 迂回したいエリアを登録する(迂回メモリー)..... 83
 スマートフォン連携(おでかけナビサポート)..... 84
 VICS情報を見る..... 86
 FM多重放送を見る..... 90
 広域避難場所を確認する..... 91
 ecoドライブ機能を使う..... 92

オーディオ P.94

オーディオの基本操作..... 96
 地上デジタルTVを見る..... 98
 HDD MUSICに録音する..... 107
 HDD MUSICを再生する..... 110
 DVDを再生する..... 122
 CD・MP3/WMAを再生する..... 126
 ラジオ(FM/AM)を聞く..... 128
 SDオーディオ(SD-Audio)を再生する... 129
 SDビデオ(SD-Video)を再生する... 130
 BLUETOOTH Audioを再生する.... 131
 iPodを再生する..... 135
 静止画(PHOTO)を再生する..... 137
 現在地画面にオーディオ映像を表示する..... 140

BLUETOOTH P.141

BLUETOOTH対応機器と組み合わせる..... 142
 携帯電話を本機に登録する..... 144
 ハンズフリーで通話する..... 146
 データ通信サービスを利用する..... 154

その他 P.157

■別売品
 別売品と組み合わせて使う..... 158
 ダウンロードキーの出力..... 161

■設定
 利用に応じた設定に変える(各種設定)..... 162
 映像の設定を変える..... 170

■困ったとき
 よくあるお問い合わせ..... 171
 故障かな!?..... 172
 本機が正常に動作しないとき..... 186

■必要なとき
 リストの操作のしかた..... 187
 文字入力のしかた..... 188
 お手入れ..... 189
 ディスクの取り扱い..... 189
 再生できるディスクについて..... 190
 データ作成時の留意点..... 191
 CD録音時の制限について..... 194
 Gracenote音楽認識サービスについて..... 195
 BLUETOOTHについて..... 196
 ナビゲーションシステムとは..... 197
 VICSについて..... 200
 地図データベースについて..... 202
 主要施設一覧表..... 206
 ジャンル一覧表..... 206
 DVD言語コード一覧表..... 209
 さくいん..... 210
 商標などについて..... 213
 仕様..... 214
 保証とアフターサービス..... 216

安全上のご注意
 はじめに
 ナビゲーション
 オーディオ
 BLUETOOTH
 別売品
 その他
 設定
 の
 困ったとき
 他
 必要なとき