

準備する(確認・設定)

miniB-CASカードについて

地上デジタル放送は、放送番組の著作権保護のため、コピー制御信号を加えて放送されています。その信号を有効に機能させるためにB-CASカードが必要です。

- 付属のminiB-CASカードの説明書および「使用許諾契約約款」をよくお読みください。
- 「miniB-CASカードの取り扱いについて」もご覧ください。(P.13)
- 地上デジタル放送を視聴するには、付属のminiB-CASカードを本機に入れてください。
- miniB-CASカード裏面のカードID(B-CASカード番号)は、お問い合わせの際に必要な場合がありますので、メモしておいてください。(P.105「B-CASカード」でも確認できます)

miniB-CASカードを入れる

1 [OPEN]を押し、 [OPEN]を選ぶ

- モニターが開きます。

2 ふたを開ける



3 車のエンジンを切る (ACCをOFFにする)

4 miniB-CASカードを まっすぐに奥まで入れる

- 裏面の金色端子部に触れたり、汚したりしないでください。
角がカットされた側を左に(金色端子面が下)



- miniB-CASカード以外入れないでください。故障や破損の原因となります。
- 使用中は、抜き差ししないでください。
視聴できなくなる場合があります。

5 ふたを閉める

6 車のエンジンをかける (ACCをONにする)

- [CLOSE]を選んで、モニターを閉めてください。

モーターアンテナを操作する

モーターアンテナ車の場合、本機でモーターアンテナの操作ができます。

- ステップワゴン/ステップワゴンスパークは固定アンテナのため、この操作は必要ありません。

準備

- ラジオアンテナ設定を「モーターアンテナ」にしてください。(P.27)

ツートップメニュー(P.33)から

上げる(下げる)を選ぶ



- FM VICS・FM多重放送・ラジオを受信するために、通常はモーターアンテナを上げてください。
- 立体駐車場などの天井の低い場所に入るときには、アンテナを下げてください。
- 電源を切ってもモーターアンテナの状態は記憶されます。アンテナを上げた状態で電源を切ると、アンテナはいったん収納され、次回起動時に自動的に上がります。