

取り付け・配線を確認する

1 情報メニュー(P.32)から
システム情報を選ぶ
●システム情報画面が表示されます。



2 各項目を設定する
→右記

<p>車両信号情報 取り付け/配線の状態を確認します。 ●詳しくは取付説明書をご覧ください。</p>	<p>車両信号情報を確認する</p>	<table border="1"> <tr> <td>リバース</td><td>シフトレバーをR(リバース)に入れると、ON表示に変わりますか?</td></tr> <tr> <td>サイドブレーキ</td><td>サイドブレーキを引くと、ON表示に変わりますか?</td></tr> <tr> <td>スマートランプ</td><td>車のスマートランプが点灯すると、ON表示に変わりますか?</td></tr> <tr> <td>GPSアンテナ</td><td>ON表示になっていますか?</td></tr> <tr> <td>スピード</td><td>自車の速度を表示します。</td></tr> <tr> <td>ACC電圧</td><td>約12V(11V~16V)になっていますか?</td></tr> <tr> <td>車速パルス</td><td>リセットすると「0」になります。走行後、数字が変化していますか?</td></tr> <tr> <td>学習レベル</td><td>リセットすると「レベル0」になります。走行後、数字が変化していますか?(レベル4が最大)</td></tr> <tr> <td>ジャイロ角度補正</td><td>リセットすると「未補正」になります。走行後※1、「補正完」になっていますか?</td></tr> <tr> <td>3Dセンサー補正</td><td>リセットすると「未補正」になります。走行後※1、「補正完」になっていますか?</td></tr> </table>	リバース	シフトレバーをR(リバース)に入れると、ON表示に変わりますか?	サイドブレーキ	サイドブレーキを引くと、ON表示に変わりますか?	スマートランプ	車のスマートランプが点灯すると、ON表示に変わりますか?	GPSアンテナ	ON表示になっていますか?	スピード	自車の速度を表示します。	ACC電圧	約12V(11V~16V)になっていますか?	車速パルス	リセットすると「0」になります。走行後、数字が変化していますか?	学習レベル	リセットすると「レベル0」になります。走行後、数字が変化していますか?(レベル4が最大)	ジャイロ角度補正	リセットすると「未補正」になります。走行後※1、「補正完」になっていますか?	3Dセンサー補正	リセットすると「未補正」になります。走行後※1、「補正完」になっていますか?
リバース	シフトレバーをR(リバース)に入れると、ON表示に変わりますか?																					
サイドブレーキ	サイドブレーキを引くと、ON表示に変わりますか?																					
スマートランプ	車のスマートランプが点灯すると、ON表示に変わりますか?																					
GPSアンテナ	ON表示になっていますか?																					
スピード	自車の速度を表示します。																					
ACC電圧	約12V(11V~16V)になっていますか?																					
車速パルス	リセットすると「0」になります。走行後、数字が変化していますか?																					
学習レベル	リセットすると「レベル0」になります。走行後、数字が変化していますか?(レベル4が最大)																					
ジャイロ角度補正	リセットすると「未補正」になります。走行後※1、「補正完」になっていますか?																					
3Dセンサー補正	リセットすると「未補正」になります。走行後※1、「補正完」になっていますか?																					
<p>拡張ユニット情報 拡張ユニットの取り付け/配線の状態を確認します。 ●詳しくは取付説明書をご覧ください。</p>	<p>拡張ユニット情報を確認する</p> <p>固有番号 ・万一、本機が盗難にあった場合の確認用番号です。</p>	<p>※1 あらかじめ自車位置が正しく補正されている必要があります。(P.20)</p>																				
<p>GPS情報 見晴らしの良い場所で、受信状態を確認してください。 ●3つ以上の衛星番号が受信中になっていることと、緯度・経度が表示されていることを確認してください。</p>	<p>受信状態を確認する</p> <p>お願い ●常に受信中になっていない場合は、GPSアンテナの接続および取付位置を確認してください。(取付説明書)</p>	<p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> スマートランプを消灯しても本体ボタンのイルミネーションは消えません。 次の場合にも、「車速パルス」「学習レベル」「ジャイロ角度補正」「3Dセンサー補正」をリセットしてください。 <ul style="list-style-type: none"> 別の車に本機を載せかえた タイヤを交換した タイヤをローテーションした 																				
<p>HDD情報表示 HDDの空き領域などを知りたいときに確認してください。</p>	<p>HDDの状態を確認する</p>	<ul style="list-style-type: none"> ユーザー領域: ハードディスクのユーザー領域[曲を保存(録音)できる領域]の総容量を表示します。 使用領域: 曲の保存(録音)に使用した領域の容量を表示します。 空き領域: 曲の保存(録音)に使用していない領域の容量を表示します。 空き領域が少ないときは、不要な曲を消去してください。(P.115) 																				
<p>自車位置変更 自車がいる地点と地図上の自車位置が異なるときに調整してください。 ●通常、この操作は必要ありません。</p>	<p>位置を調整し、決定を選ぶ</p>	<p>で自車マークを進行方向に合わせて、決定を選ぶ</p>																				