

音楽CDを録音する(続き)

録音する

準備

- 音楽CDの録音に関する設定→P.107

1 音楽CDを入れる(P.30)

2 録音音質設定自動表示(P.107)を「する」に設定時のみ、録音音質設定画面が表示されます。



(録音音質設定画面)

< >で録音音質を選び、確認を選ぶ

- 録音音質について→P.107
- 下記の場合、自動的に録音音質設定画面は消去されます。
 - ・約6秒間何も操作をしなかった。
 - ・< >を選んだが、確認を選ばなかった。
(消去までの時間は、録音曲により異なります。)
 - 早送り/早戻し、頭出しをすると、録音音質設定画面は消去されます。

3 デジタル録音モード(P.107)を「AUTO」に設定している場合(CDダイレクト録音)

自動的に録音を開始します。

録音を中止するには

CD設定画面(P.107)から
SELECTを選ぶ

デジタル録音モード(P.107)を「SELECT」に設定している場合(手動録音)

1 CD再生画面(P.126)から
録音を選ぶ

2 リストから曲を選び、完了を選ぶ



- 複数の曲を選ぶこともできます。
(再度選ぶと解除されます。)
- 全選択：全曲を選択
- 全解除：選んだ曲を全て解除

録音を中止するには

CD再生画面(P.126)から
録音中止を選ぶ

録音中のCD再生画面の見かた



例：録音音質256 kbpsで録音時

● REC 256kbps (赤)	(赤) : 録音中
● REC 256kbps (灰)	(灰) : 録音準備中
WAIT	※1 : 録音データ解析中のため、録音一時停止中

表示なし : 録音していない

※1 本機では、CD録音後に録音データの曲調解析を行います。そのため連続でCDを録音する場合、解析状況により WAIT と表示され、録音を一時停止することがあります。解析状況を確認してください。(P.111)

■ 音楽CDの録音について

- 約3倍速から最大約7倍速で録音されます。本機の動作状態に応じて、速度は自動で切り換わります。
- 音楽CDの曲は、録音音質の設定(P.107、108)により、AACに変換、またはLPCMとして、HDDに保存されます。
- アルバム/曲の情報は、Gracenoteデータベースから検索したタイトルが保存されます。Gracenoteデータベースにないタイトル情報は、Gracenoteサーバーにアクセスして取得できます。(P.118)
- CD-TEXT情報のある音楽CDを録音しても、CD-TEXT情報はタイトル情報として保存されません。
- CD-R/RWに録音されたMP3/WMAファイルは、本機に保存(録音)できません。
- 保存(録音)した音楽データは、著作権保護のため、バックアップを取ることはできません。
- 録音された音楽データが正しく再生されない(音飛びする)場合などは、いったん音楽データを消去(P.115)してから、再度録音してください。
- 録音に関する制限事項については、P.194をご覧ください。
- 地図上にも録音状態(例：●REC 256kbps)が表示されます。

SDメモリーカード内のMP3/WMAデータを録音する

準備

- パソコンでSDメモリーカード内にフォルダを作り、その中にMP3/WMAファイルを保存してください。
- SDメモリーカードの直下(ルートフォルダ)に保存しても、本機に保存できません。

1 データメニュー(P.33)から
SD読み込/保存を選ぶ

- SDメモリーカード読み込み/保存画面が表示されます。

2 SDメモリーカードから読み込むを選ぶ

3 音楽データを選ぶ

4 保存するフォルダを選ぶ



- フォルダを選ぶと、下の階層が表示されます。
- 下の階層で フォルダ を選ぶと、上の階層が表示されます。

5 はいを選ぶ

6 確認を選ぶ

- 選んだフォルダと、その直下の階層のMP3/WMAファイルが本機に保存されます。(数分かかる場合があります。)
- 保存中にACCをOFFにすると、正常に保存できません。保存された音楽データを消去し、保存しなおしてください。

お知らせ

- SDオーディオフォーマットに準拠したMP3は保存できません。
- 本機に保存した音楽データを、他の機器などに移動、コピーできません。マスターの音楽データは、パソコンに保存することをお奨めします。
- 音楽データの形式(曲名・アルバム名の付与のされたなど)について→P.191