

BLUETOOTH Audioを再生する

本機とBLUETOOTH Audio機器を接続する

準備

- BLUETOOTH Audio機器を本機に登録してください。(P.131)

自動接続に対応しているBLUETOOTH Audio機器を、オーディオの接続待機状態に設定している場合、本機のオーディオをBLUETOOTH Audioに切り換えると接続を自動的に開始します。

接続までの流れ



本機の自動接続をONにする

準備

- BLUETOOTH Audio機器をオーディオの接続待機状態にしてください。

1 Bluetooth® Audio再生画面(P.131)から設定を選ぶ

2 自動接続を選ぶ

- 自動的に接続できるようになります。
- 再度選ぶと自動接続をOFFにします。
- BLUETOOTH Audio機器を接続した状態で本機の電源を切ると、次回起動時に、本機はBLUETOOTH Audio機器との接続を自動的に開始します。

お知らせ

- BLUETOOTH Audioとハンズフリーで接続する機器が異なる場合、下記の制限があります。
- ・BLUETOOTH Audioとハンズフリーの同時接続はできません。
- ・オーディオがBLUETOOTH Audio以外の状態で本機の電源を切った場合は、次回起動時に本機とBLUETOOTH Audio機器は自動的に接続されません。

BLUETOOTH Audioの基本操作

Bluetooth® Audio再生画面



手動でBLUETOOTH Audio機器と接続する
(未接続時のみ)(P.132)

BLUETOOTH Audio
設定画面を表示
(P.131)

一時停止する

再生中に▶/IIを選ぶ

- 再度選ぶと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しそる
◀▶を選ぶ

早送り・早戻しする

◀▶をタッチし続ける
●離すと、通常の再生に戻ります。

お知らせ

- docomo P-05Cでは早送り・早戻しません。
- 接続するBLUETOOTH Audio機器によっては、本機から再生/一時停止、早送り・早戻し、頭出しができない場合があります。そのときは、BLUETOOTH Audio機器側で操作してください。

BLUETOOTH Audio機器の登録データを削除する

一度削除するとともに戻せません。(再度登録が必要になります。)削除は十分確認のうえ行ってください。

1 BLUETOOTH Audio設定画面(左記)からBLUETOOTH Audio機器設定を選ぶ

2 削除を選ぶ

3 削除したいBLUETOOTH Audio機器を選び、完了を選ぶ

- 詳細情報表示：
選んだBLUETOOTH Audio機器の詳細情報を表示

4 はいを選ぶ

- 削除完了のメッセージが表示されるまで、本機の電源を切らないでください。登録データの削除が正しく行われない場合があります。

お知らせ

- ハンズフリーの登録データは、上記の操作では削除されません。
(P.145「携帯電話の登録データを削除する」)