

BLUETOOTHパスキーを変更する

■ BLUETOOTHパスキーとは

BLUETOOTHによる接続を他人に許可なく使われないためのパスワードです。接続機器によっては、あらかじめ設定されていて変更できない場合や、接続時にBLUETOOTHパスキーが不要場合があります。

- ハンズフリー用のBLUETOOTHパスキー(P.145)とは別に設定が必要です。

1 BLUETOOTH Audio設定画面(P.131)から **BLUETOOTH Audio機器設定** を選ぶ

2 **変更** を選ぶ

3 BLUETOOTHパスキー(4～8桁の数字)を入力し、**完了** を選ぶ

- 修正: 1文字削除
- お買い上げ時の設定: 0000

適合機種(2012年2月現在)

Made for

iPod touch 第4世代	iPod nano 第6世代	iPhone 4S*1
iPod touch 第3世代	iPod nano 第5世代	iPhone 4*1
iPod touch 第2世代	iPod nano 第4世代	iPhone 3GS*1
iPod touch 第1世代	iPod nano 第3世代	iPhone 3G*1
iPod classic	iPod nano 第2世代	
iPod 第5世代	iPod nano 第1世代	

最新の適合機種および接続情報については、当社サイト(<http://panasonic.jp/navi/>)をご覧ください。

お願い

- iPod中継ケーブルにiPod以外のUSB機器を接続しないでください。
- iPodのリモコンやヘッドホンなど、iPodのアクセサリを接続しないでください。正しく動作しない場合があります。
- オーディオがiPodのときに、iPodの取り付け・取り外しをしないでください。雑音が発生し、スピーカーを破損する原因となる場合があります。
- コネクタは確実に差し込んでください。
- iPodの取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
- 運転中にiPodが動かないようにホルダーなどでしっかりと固定してください。
- iPodを車内の温度が高くなる場所に放置しないでください。
- ACCをOFFにしたあとは、必ずiPodを取り外してください。iPodの電源が切れず、iPodの電池を消耗することがあります。
- iPodが正しく動作しないときは、本機からiPodを取り外してリセットし、再度接続してください。
- iPodに楽曲を追加する操作を行う場合は、iPodを本機から外してください。
- iPodの説明書もよくお読みください。

お知らせ

- 本機と接続中、iPodは充電されます。
- iPodの動作状態によっては、充電に時間がかかる、または充電されない場合があります。

※1 iPhone 4S/iPhone 4/iPhone 3GS/iPhone 3Gを、BLUETOOTH Audio機器としてナビゲーションとBLUETOOTH接続する場合は、iPhoneを本製品から取り外してください。

iPodを本機に接続する

- 接続中は、iPod本体では操作できません。
- iPodは、電源を入れたうえで本機と接続してください。

