

ハンズフリー設定

1 オーディオ選択タッチキー (P.32) から
ハンズフリーを選ぶ

2 **設定**を選ぶ

●ハンズフリー設定画面が表示されます。

3 設定したい項目を選ぶ→右記へ



項目		設定			
ワンタッチ		「登録」→P.151「ワンタッチダイヤルを登録する」へ 「削除」/「全削除」→P.151「ワンタッチダイヤルを削除する」へ			
音量設定	受話音量 (P.147) 着信音量 (P.147)	「大」/「小」で調整する (調整範囲: 1~9~14)			完了 を選ぶ
画面設定	着信割り込み	<p>「全画面」...ハンズフリー以外の画面を表示中に着信すると、着信画面 (P.147) が表示されます。</p> <p>「簡易」...ハンズフリー以外の画面を表示中に着信すると、ハンズフリー簡易着信画面 (下記) が表示されます。</p>  <p>●着信中に AUDIO を押すと、全画面表示されます。</p>			完了 を選ぶ
	自動着信応答	<p>「する」...着信時に自動的に応答します。応答するまでの時間を設定してください。(1秒~5秒~60秒)</p> <p>「しない」...着信時に自動的に応答しません。</p>			
	ACC-ON時の BLUETOOTH接続 確認表示	<p>「する」...本機の電源を入れたとき、「電話機選択」(下記) で選択されている携帯電話と、BLUETOOTH接続されたことを通知します。</p> <p>「しない」...本機の電源を入れたとき、BLUETOOTH接続確認表示しません。</p>			
BLUETOOTH	BLUETOOTH電話設定	<p>「登録」→P.144「携帯電話を本機に登録する」へ 「削除」→P.145「携帯電話の登録データを削除する」へ</p>			
	BLUETOOTHパスキー	「変更」→P.145「BLUETOOTHパスキーを変更する」へ			
電話帳		<p>「電話帳転送」→P.150「携帯電話の電話帳を転送して登録する」へ 「削除」/「全削除」→P.151「電話帳の登録を削除する」へ</p>			
セキュリティ	ロックNo.変更 「電話帳/発着信履歴制限」(下記)の設定を変更するときのロックナンバーを設定する。	変更 を選ぶ	現在設定している ロックNo.(4桁)を 入力し、 完了 を選ぶ (お買い上げ時の設定: 0000)	新しく設定したい ロックNo.(4桁)を 入力し、 完了 を選ぶ	はい を選ぶ
	電話帳/発着信履歴制限	<p>「する」...下記の機能を動作しないように設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 電話帳機能 ワンタッチダイヤル機能 発着信履歴機能 発信/着信時の相手の名称表示 電話機詳細情報表示 ロックNo.の変更 <p>「しない」...上記に記載している機能の制限を解除します。</p>			現在設定しているロックNo. を入力し、 完了 を選ぶ
電話機選択		→P.145「接続する携帯電話を変更する」へ			