

設定メニュー(P.33)から 設定したい項目を選び、設定する

- 下記の設定項目一覧表から設定したい項目のページをご覧になり、設定してください。

◀ ▶ : ページ切換

設定の説明を見る(ヒントモード)

1 各設定画面から ? を選ぶ

- ? は、「ランチャーメニューカスタマイズ」「画面の明るさ」「音響効果設定」画面では表示されません。

2 説明を見たい設定項目上の ▼ を選ぶ

- 選んだ設定の説明が表示されます。
- ▶ ▶ : ページ切換
- ? 戻る : ヒントモードを解除

設定項目一覧表

設定項目	ページ	設定項目	ページ	設定項目	ページ
ランチャーメニューカスタマイズ	36	地図表示設定3	165	オーディオ設定	168
画面の明るさ	163	フロントワイド(ヘディングアップ)		ナビミュー	
探索設定		フロントワイド(ノースアップ)		スピーカー出力レベル	
渋滞データバンク探索		走行軌跡表示		スピーカーディレイ	
VICS経路探索		地図スクロール地名表示		サブウーファー出力	
スマートIC自動利用探索		縮尺切換メッセージ表示		圧縮オーディオ高域補完	
インテリジェントルート探索		地図表示設定4		初期設定1	26
オートリルート		立体ランドマーク表示		自宅登録	
季節規制メッセージ表示		シーズンレジャーランドマーク表示		取付角度	
案内設定1		ITSスポットマーク表示		車両情報	
交差点拡大図表示		VICS/DSRC設定1	166	昼夜切換	
ハイウェイ分岐図表示		渋滞・混雑表示		ステアリングスイッチ設定	
ETC拡大図表示		渋滞なし表示		初期設定2	28
ルートガイド自動表示		規制情報表示		カメラスケール表示	
レーンリスト自動表示		駐車場情報表示		カメラ割込み	
目的地方向直線表示		渋滞規制音声案内		カメラ画質調整	
案内設定2	164	VICS/DSRC設定2		スピーカー選択	
踏切案内		割込み表示時間		案内出力スピーカー	
合流案内		図形情報割込み表示		システム設定1	169
カーブ案内		文字情報割込み表示		時計表示	
レーン案内		VICS/DSRC設定3		音声ガイド	
事故多発地点案内		DSRC優先情報割込み表示		操作音	
案内設定3		DSRC一般情報割込み表示		タッチパネル感度	
到着予想時刻		DSRCアップリンク		画面OFF	
ハートフル音声		音響効果設定	167	起動パスワード	
居眠り防止案内		音の匠		システム設定2	
他モード時の案内		SRS CS Auto DX		ETCカード未挿入警告	
地図表示設定1	165	SRS WOW HD		画面OFF	
ルート表示		Space Setting		システム設定3	
自車マーク		音響効果OFF		車速補正係数	
地図表示設定2		イコライザー		車速リミット検出レベル	
地図強調表示		バランス/フェーダー	168	各種設定リセット	
都市高マップ自動表示				システムの初期化	
駐車場マップ自動表示					
100m縮尺市街地図表示					

設定する項目	設定
ランチャーメニューカスタマイズ	ランチャーメニューをカスタマイズできます。 →P.36「ランチャーメニューの項目を変更する」へ
画面の明るさ	コントラスト [弱]/[強]で調整する(調整範囲: -15~±0~+15) 明るさ [暗]/[明]で調整する。(調整範囲: -5~±0~+5) (お買い上げ時の設定: 昼画面+5、夜画面±0)
探索設定	渋滞データバンク探索 (P.75) 「する」: 渋滞データバンクを考慮してルートが探索されます。「しない」: 渋滞データバンクはルート探索に反映されません。 VICS経路探索 (P.75、77) 「する」: ルート探索時に、VICS経路探索(VICS情報を利用したルート探索)を行います。「しない」: VICS経路探索されません。 スマートIC自動利用探索 (P.76) 「する」: スマートICの利用を考慮したルートを自動的に探索します。「しない」: スマートICを通るルートは自動的に探索されません。 インテリジェントルート探索 (P.76) 「する」: 普段よく通る道が自動的に記憶され、ルート探索に反映されます。「しない」: インテリジェントルートは記憶されず、利用もできません。 オートリルート (P.77) 「する」: ルートからはずれたとき、自動的に再探索します。通常は「する」に設定してください。「しない」: ルートからはずれても、自動的に再探索しません。 季節規制メッセージ表示 (P.68) 「する」: ルート探索時に季節規制区間を通る場合、季節規制メッセージが表示されます。「しない」: 季節規制メッセージは表示されません。
案内設定1	交差点拡大図表示 (P.44) 「する」: 交差点拡大図、難交差点拡大図、側道拡大図、ハイウェイ入口案内が表示されます。「しない」: 上記の拡大図は表示されません。 ハイウェイ分岐図表示 (P.45) 「する」: 高速道路の分岐点で、ハイウェイ分岐図が表示されます。「しない」: ハイウェイ分岐図は表示されません。 ETC拡大図表示 (P.45) 「する」: 料金所手前でETC拡大図が表示されます。「しない」: ETC拡大図は表示されません。 ● 別売のETC車載器/DSRC車載器接続時は、「する」に設定してください。
案内設定1	ルートガイド自動表示 (P.43) 「する」: ルート案内中、ルートガイドが自動表示されます。「しない」: ルートガイドは表示されません。 レーンリスト自動表示 (P.43) 「する」: 一般道でのルート案内中、レーンリストが自動表示されます。「しない」: レーンリストは表示されません。 目的地方向直線表示 (P.49) 「する」: 現在地から次の経由地または目的地の方向が橙色の直線で表示されます。「しない」: 目的地方向直線は表示されません。