

映像の設定を変える

太字：お買い上げ時の設定

1 画面がデジタルTVのとき

1 画面をタッチする

2 選局パネル(P.100)から
デジタルTVメニューを選ぶ

3 映像調整を選ぶ

画面がDVDのとき

1 画面をタッチする

2 タッチキー(P.122)から設定を選ぶ

2 各項目を設定する→下記へ

- デジタルTV/DVD/SDビデオ/VTRの映像が調整できます。
- 表示される設定項目は、オーディオによって異なります。

画面がSDビデオのとき

1 画面をタッチする

2 タッチキー(P.130)から
映像調整を選ぶ

画面がVTRのとき

画面をタッチする

設定する項目

設 定

アスペクト切換

画面の表示を切り換えます。

- 営利目的や公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがあります。
- ウィードでない通常(4:3)の映像を拡大(フル・ズーム・ワイド)すると、周辺の画像が一部見えなくなったり変形したりします。制作者の意図を尊重したオリジナル映像は、ノーマルでご覧ください。

「フル」：映像が画面全体になるように横方向に伸ばした画面。どの位置も伸ばす比率は同じです。



「ワイド」：映像が16:9になるように横方向に伸ばした画面。
● VTRの場合は切り換えられません。



「ズーム」：ノーマル画面の比率のまま、左右に合わせて伸ばした画面。
● デジタルTV、SDビデオの場合は切り換えられません。



「ノーマル」：通常の4:3(横:縦)の画面。左右が黒くなります。



■ デジタルTV/DVDの場合

- 番組や再生内容に応じて自動的にアスペクトが切り換わります。(自動切換)
- アスペクトを手動で切り換えると、選んだアスペクトで固定されますが、次回起動したときは自動切換に戻ります。

画質調整

「明るさ」「コントラスト」「色あい」「色の濃さ」を調整する

- 調整範囲：-15～+10～+15
- 昼画面表示中は昼画面、夜画面表示中は夜画面の画質を調整します。

終了
を選ぶ

よくあるお問い合わせ

斜体の項目の確認には、専門の技術と経験が必要です。
安全のため、お買い上げの販売店にご相談ください。

自車マークが表示されない

- 地図モード画面になっている。
→現在地を押してください。(P.48)

自車位置が正しく表示されない

GPSマークが表示されない

- ACC OFFの状態で車を移動した。(フェリー、ボート、駐車場のターンテーブルなど)
→しばらく見通しのいい道路を走行してください。(P.20)
- GPS衛星からの信号の誤差が大きい。
→しばらく見晴らしの良い道路を走行してください。(P.20)
- GPS信号を妨げる障害物などがないか確認してください。
- GPSアンテナが、受信しにくい場所に付いているか確認してください。(取扱説明書)
- 距離補正が完了していない。
→距離補正の精度(「学習レベル」)を確認してください。(P.25)
- GPSアンテナのコードや、車速信号中継コード、リバースコードなどが、正しく接続されているか確認してください。(取扱説明書)

縮尺を切り換えたのに、元の縮尺に戻る

- 地図モード画面で縮尺を切り換えている。
→地図モード画面で切り換えた縮尺は、現在地画面に反映されません。現在地画面でランチャーを選び、縮尺を切り換えてください。(P.52)

SDメモリーカードに保存したMP3/WMAの音楽データが再生されない

- SDメモリーカードからMP3/WMAの音楽データは直接再生できない。
→本機に保存してから再生してください。(P.109)

CDの録音がすぐに始まらない

- 連続で録音する場合、解析状況によりすぐに始まらないことがある。
→録音データの解析状況を確認してください。(P.111)

音が出ない

- 音量を下げている。
→音量を上げてください。(P.21)
- 結露している。
→しばらく放置してから使用してください。(P.186)
- 「スピーカー選択」の設定を確認してください。(P.28)
- 各コードの接続を確認してください。(取扱説明書)

車両情報が設定できない

- ルートが設定されている(ルート案内中止時を含む)と、車両情報を設定できない。
→ルートを消去してください。(P.56)

地図の年度更新の方法について知りたい

- 年度更新地図の発売時期・販売方法については、決定次第、当社ホームページにてご案内します。
<http://panasonic.jp/navi/>