

BLUETOOTH

内 容	ページ
登録したBLUETOOTH対応機器が自動的に本機と再接続されない BLUETOOTH対応機器のBLUETOOTH機能が無効になっている。 ● BLUETOOTH機能を有効にしてください。	—
BLUETOOTH対応機器が省電力モードに設定されている。 ● 一定時間経過後に自動的に接続が解除される場合があります。BLUETOOTH対応機器の設定を変更してください。	—
BLUETOOTH対応機器を操作して、BLUETOOTHによる本機との接続を解除した。 ● BLUETOOTH対応機器を操作して、再度本機と接続してください。 ● それでも接続できない場合は、BLUETOOTH対応機器の登録機器リストから「Strada」を消去し、再度機器登録からやり直してください。	132, 146 131, 144
BLUETOOTH対応機器が操作待ちになっている。(機種によっては、本機からの接続に対し、確認操作が必要なものがあります。) ● BLUETOOTH対応機器を操作して接続を許可してください。	—
本機の近くに、他のBLUETOOTH対応機器や2.4 GHz帯を使用する機器がある。 ● 混信するため、他の機器を本機から離してください。 ● それでも混信する場合は、他の機器の電源を切ってください。	196 —
BLUETOOTH対応機器が金属物に触れている。 ● 金属物から離してください。	—
BLUETOOTH対応機器と本機の間に障害物がある。 ● BLUETOOTH対応機器と本機の間の障害物を取り除いてください。	—
BLUETOOTH対応機器から本機までの距離が離れすぎている。 ● BLUETOOTH対応機器を本機に近づけてください。	—
BLUETOOTHによる自動接続に失敗した。 ● いったんBLUETOOTH対応機器の電源を切り、再度電源を入れてください。 ● それでも接続できない場合は、BLUETOOTH対応機器の登録機器リストから「Strada」を消去し、再度機器登録からやり直してください。	— 131, 144
BLUETOOTH Audio機器が自動接続に対応していない。 ● オーディオをBLUETOOTH Audioに切り替え、本機から手動で接続してください。	132
ハンズフリーとBLUETOOTH Audioとで、異なる機器を登録している。 ● オーディオがBLUETOOTH Audioになっている間、ハンズフリー接続できません。他のオーディオに切り換えてください。 ● オーディオがBLUETOOTH Audioの状態で本機の電源を切った場合は、次回起動時に本機とハンズフリー用機器は自動的に接続されません。他のオーディオに切り换えてください。	— 132, 146
携帯電話がハンズフリー接続待機状態にならない。 ● 携帯電話がハンズフリー接続待機状態でないと、本機とハンズフリー接続されません。携帯電話を接続待機状態に設定してください。	—
データ通信がダイヤルアップ接続待機状態にならない。 ● 携帯電話がダイヤルアップ接続待機状態でないと、本機とダイヤルアップ接続されません。携帯電話を接続待機状態に設定してください。	—
音質が悪い(音がゆがむ・ノイズが発生する) 本機の近くに、他のBLUETOOTH対応機器や2.4 GHz帯を使用する機器がある。 ● 混信するため、他の機器を本機から離してください。 ● それでも混信する場合は、他の機器の電源を切ってください。	196 —
携帯電話の受信状態を確認してください。	—
BLUETOOTH対応機器の電池残量が少ない。 ● 充電してください。	—

BLUETOOTH

内 容	ページ
おでかけナビサポートの接続が完了しない ● 接続をいったん中止し、再度接続しなおしてください。	—
「おでかけナビサポート ここいこ♪」のデータを本機で取得できない ● 再度送信してください。 ● BLUETOOTH接続状態を確認してください。 ● それでも取得できない場合は、おでかけナビサポート接続をいったん解除してから、再度接続しなおしてください。	84 85
iPhoneまたはiPodを本機のiPod中継ケーブルに接続している。 ● iPhoneまたはiPodを本機のiPod中継ケーブルに接続した状態で、おでかけナビサポートはご利用になれません。 iPhoneまたはiPodをiPod中継ケーブルから取り外してください。	—
「おでかけナビサポート ここいこ♪」を終了してもBLUETOOTH接続が解除されない(Android端末のみ) ● 手動でおでかけナビサポート接続を解除してください。	85
おでかけナビサポートの切断が完了しない ● スマートフォンを操作して切断してください。	—
本機に機器登録された携帯電話でハンズフリー通話できない 通話が携帯電話に切り替わっている。 ● 通話転送を選択し、ハンズフリー通話に切り換えてください。	147
携帯電話のサービス圏外で使用している。 ● サービス圏内で使用してください。	—
BLUETOOTHによる接続がされていない。 ● 再度接続してください。	146
携帯電話がマナー mode になっている。 ● 機種によっては、マナーモードに設定していると本機から着信音が出力されない場合があります。マナーモードを解除してください。	—
データ通信をしている。 ● データ通信中は使用できません。データ通信を終了してから使用してください。	—
発信時に相手の名前が表示されない 携帯電話の電話帳が本機に登録されていない。 ● 電話帳を本機に登録してください。	150
ハンズフリー通話中、エコーやハウリングが起こる 受話音量が大きすぎる。 ● 音量を下げてください。	21, 147
通話中、相手の音声が聞き取りにくい 自分と相手が同時に発声した。 ● 交互に話してください。	—
受話音量が小さい。 ● 音量を上げてください。	21, 147
着信履歴から発信できない 番号非通知の相手にかけようとした。 ● 番号非通知の相手には発信できません。	—
国際電話を受けた。 ● 携帯電話の契約によっては、国際電話への発信ができない場合があります。	—
携帯電話の機種によっては、相手先の電話番号を本機に通知しないものがあります。 ● 携帯電話の着信履歴から直接発信してください。	—
● 通話音量が大きすぎる/小さすぎる マイクと話者の距離が近いまたは離れている。 ● 適切な距離でお話しください。	—
エアコンの送風音をマイクが拾っている。 ● エアコンの送風を弱くするか、止めてください。	—