

BLUETOOTH

	内 容	ページ
ハンズフリー通話	● 携帯電話の通話中に、自動的にハンズフリー通話に切り換わる	
	● 本機と接続中、携帯電話で通話できない	
	機種によっては、BLUETOOTHにより接続されると自動的にハンズフリー通話しかできなくなる場合があります。	—
● 携帯電話で通話するときは、携帯電話を操作して本機との接続を解除してください。		
電話帳転送ができない		
データ通信をしている。	—	
● データ通信を終了してから行ってください。		
データ通信中に操作しても、すぐに画面が更新されない		
携帯電話の受信状態を確認してください。	—	
回線が非常に混み合っている。	—	
● しばらくしてから、再度操作してください。		
データ通信の接続に失敗する		
プロバイダ設定、データ通信の設定が正しいか確認してください。	154	
ハンズフリー通話中(発信/着信)である。	—	
● ハンズフリー通話を終了してから、再度接続してください。		
携帯電話がダイヤル発信制限中である。	—	
● ダイヤル発信制限を解除してください。		
携帯電話の受信状態を確認してください。	—	
データ通信で画面が正しく表示されない		
画像データが取得できていない。		
● 再読み込んでください。	156	
データ通信が正しく動作しない		
自宅までのネットワーク上で異常が発生している。	—	
● しばらくしてから、再度操作してください。		
通信先の機器の電源が入っていない。	—	
本機が通信準備中である。	—	
● しばらくしてから、再度操作してください。		
現在時刻が正しく取得できていない。		
● データ通信には、GPSから取得する現在時刻の情報が必要です。GPSの受信状態を確認してください。	24	
ホームネットワークカメラに接続できない		
接続時に入力するユーザー名とパスワードが間違っている。		
● 設定内容が正しいか確認して、再度入力してください。	156	
ホームネットワークカメラ側の設定が正しいか確認してください。	—	
Bluetooth® Audio画面から操作できない(再生はできる)		
BLUETOOTH Audio機器がAVRCP(Audio/Visual Remote Control Profile)に対応していない。	—	
● BLUETOOTH Audio機器がAVRCPに対応していない場合は本機から操作できません。BLUETOOTH対応機器で操作してください。		
機種によっては、AVRCPに対応していても一部の操作ができない場合があります。	—	
● BLUETOOTH対応機器で操作してください。		
BLUETOOTH Audioが使用できない		
データ通信をしている。	—	
● データ通信を終了してから使用してください。		
● その他の問題がある		
● P.179~182の処置をしても問題が解決しない		
いったんエンジンを切り、再度エンジンをかけてください。	—	
いったんBLUETOOTH対応機器の電源を切り、再度電源を入れてください。	—	
適合機種をサイトで確認してください。	143	
機器登録を削除し、再度登録しなおしてください。	132,144	
それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。		—

こんなメッセージが出たときは

	内 容
あ	アンテナに異常があります (EOXXX) 地上デジタルアンテナの接続に不具合がある。 ● 地上デジタルアンテナの接続を確認し、いったんチャンネルを変えないと、次にアンテナ電源のショートが発生したときに検出できなくなつたため、アンテナの電源が切れず、故障の原因となります。
	一定時間操作されなかったため要求が受け付けられませんでした ホームネットワークカメラ接続中に、無操作状態が続いた。 ● 再度、ホームネットワークカメラに接続してください。(P.156)
	エラーが発生しました データ通信中に異常が発生した。 ● 再読み込んでください。(P.156) ● いったんエンジンを切り、再度エンジンをかけてください。
か	高温のためデジタルテレビが動作できません 地上デジタルTVチューナーが高温になっている。 ● 地上デジタルTVチューナーの温度が下がるまで待って、電源を入れてください。 高温もしくは低温のため動作できません 適温になるまでしばらくお待ちください ナビゲーションユニットの内部温度が異常に低いまたは異常に高い。 ● 車内温度が適温になるまで待って、電源を入れてください。 ヒーター吹き出し口の近くなど、高温になるところには取り付けないでください。 このデータは再生できません 再生できない形式のSDビデオを再生した。 ● ファイルを確認してください。 ● これ以上フォルダを作成できません ● これ以上保存できません HDDに十分な空き領域がない。 ● HDDの空き領域を確認し、不要なファイルを消去してください。(P.24, 115)
さ	最新のVICS情報はありません VICS情報がない。 ● FM VICSチューナーの周波数設定を確認してください。 ● VICSビーコンユニット/DSRC車載器の取り付け・配線を確認してください。 指定したファイルに異常があります ファイルを正しく読み込めなかった。 ● 登録ポイントなどのデータをパソコンで編集した場合などは、正しく読み込めないことがあります。異常のあるファイルを消去してください。 車速信号が検出できません 車速信号中継コードの接続をご確認ください ● 車速信号コードまたは車速信号中継コードの接続を確認してください。(取扱説明書) 取得可能なファイル件数を超えたファイルの取得を中断します おでかけスポット/おでかけプランの取得可能件数(各1100件)を超えてる。 ● 不要なファイルを消去してください。(P.60) 受信できません (0020) 地上デジタル放送の受信レベルが低い。 受信できません (E202) 地上デジタル放送の電波を受信できていない。 受信できません (E203) 地上デジタル放送の受信レベルが非常に低い。または、放送が休止している。