

ディスクを再生する (DVD)

- DVDに切り換えるには→P.90「オーディオの種類を選ぶ」
- ディスクの出し入れ→P.101

●本機で再生できるディスクについて→P.174

本編再生中に画面をタッチすると、基本操作タッチキーが表示されます。

基本操作タッチキー：DVD-Video



全画面で表示
●[AUDIO]を押しても、全画面で表示できます。

一時停止 [DVD-Video] [DVD-VR]

再生中に **II** を選ぶ

- **▶** を選ぶと、再生を開始します。

静止画を切り換える

[DVD-VR]

画像送り を選ぶ

- 次の画像に切り換わります。
- 前の画像に切り換えることはできません。



基本操作タッチキー：DVD-VR

- 基本操作タッチキーが DVD-Video とは一部異なります。

早送り・早戻し

[DVD-Video] [DVD-VR]

◀▶ をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

スロー再生

[DVD-Video] [DVD-VR]

送る

- 一時停止中に **▶▶** をタッチし続ける
- 離すと、一時停止に戻ります。

戻す ([DVD-Video] のみ)

- 一時停止中に **◀◀** をタッチし続ける
- 離すと、一時停止に戻ります。

プログラム/プレイリストの頭出し

[DVD-VR]

▲ ▼ を選ぶ

二重音声を切り換える

[DVD-VR]

二重音声 を選ぶ

- 選ぶごとに、切り換わります。
- 主 (主音声) ←
- ↓
- 副 (副音声)
- ↓
- 主+副 (主音声+副音声)

トップメニュー/タイトルメニューから項目を選ぶ [DVD-Video]

1 トップメニュー/タイトルメニュー を選ぶ

- トップメニュー/タイトルメニューが表示されます。

2 項目をタッチして選ぶ



- 内容は、ディスクによって異なります。
- ダイレクトタッチメニューが表示されないときは、基本操作タッチキー (P.102) から **◀** を選んで表示させてください。
- **戻る** を選ぶと画面がもとに戻ります。

項目が選びにくい場合は

1 ダイレクトタッチ を選ぶ

2 ▲▼◀▶ で項目を選び、決定 を選ぶ



設定タッチキーが表示されます。

音声の切換

1 音声 を選ぶ

2 音声切換 を選ぶ

- 選ぶごとに、音声言語が切り換わります。



アスペクトを切り換える (P.127)

アングルを切り換える

[DVD-Video]

1 アングル を選ぶ

2 アングル切換 を選ぶ

- 選ぶごとに、アングルが切り換わります。
- アングルマークを「表示」に設定する (P.104) と、アングルが切り換えられるときに **◻** が表示されます。

タイトル/プログラム/プレイリストを番号で選ぶ

1 サーチ を選ぶ

2 番号を入力し、完了 を選ぶ

- DVD-Video : 選んだ番号のタイトルの再生を開始します。
- DVD-VR : プログラム再生中は、選んだ番号のプログラム、プレイリスト再生中は、選んだ番号のプレイリストの再生を開始します。

字幕の切換/消去

[DVD-Video]

1 字幕 を選ぶ

2 字幕の切換 字幕切換 を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕言語が切り換わります。
- 字幕の消去 字幕消 を選ぶ
- 選ぶごとに字幕の表示/消去が切り換わります。

[DVD-VR]

字幕 を選ぶ

- 選ぶごとに字幕の表示/消去が切り換わります。

お知らせ

- DVD-Videoの場合、ディスクによっては、**リターン** を選ぶと、ディスク側で決められた位置から再生を開始する場合があります。(動作はディスクによって異なります)

オーディオ
ディスクを再生する (DVD)