

SDメモリーカードに録音する

本機で音楽CDをSDメモリーカードに録音し、再生することができます。

- 本機への保存はできません。
- 地図SDHCメモリーカードには録音できません。

音楽CDの録音に関する設定

1 オーディオメニュー(P.22)からCDを選ぶ

2 録音設定を選ぶ

3 ALL / SELECTを選ぶ



- **ALL** : 本機に録音していない曲を、自動的に全て録音します。(CDダイレクト録音) [お買い上げ時の設定]
- **SELECT** : 曲を選んで録音します。(手動録音)

4 完了を選ぶ

お知らせ

- 録音中は操作できません。録音完了後または録音を停止(P.107)したあとに選んでください。

録音する

音楽CDの録音について

- 音楽CD再生中は、等倍速で録音されます。本機の動作状態に応じて、録音速度は自動で切り換わります。(等倍速～4倍速)
- 電源を入れた直後は、録音できるまで約15秒かかります。
- SDオーディオ規格で、最大999曲*1、アルバム数は99まで保存できます。
- アルバム/曲の情報は、Gracenoteデータベースから検索したタイトルが保存されます。
- Gracenoteデータベースにないタイトル情報は、Gracenoteサーバーにアクセスして取得できます。(P.114)
- CD-TEXT情報のある音楽CDを録音すると、CD-TEXT情報が付与されます。
- CD-R/RWに保存されたMP3/WMAファイルは、録音できません。
- ノンストップCDを録音した場合、再生時に曲間で音が途切れます。
- 録音された音楽データが正しく再生されない(音飛びする)場合などは、いったん音楽データを消去(P.111)してから、再度録音してください。
- 録音したものは、オリジナルと音質が異なる場合や、ノイズが発生する場合があります。ご容赦ください。
- 高温や低温時は、録音できない場合があります。

※1 約8分30秒を超える曲は、複数に分割して保存されるため、保存できる曲数が最大曲数よりも少なくなります。

本機で録音した音楽データは、SD-Jukeboxを使用してパソコンに保存できます。SD-Jukeboxはパナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でお買い求めいただけます。

- 詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。



<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

- SD-Jukeboxをご使用の際は、著作権保護機能対応のSDメモリーカードリーダー/ライターが必要です。

準備

- SDメモリーカードを本機に挿入してください。(P.27)
- 音楽CDの録音に関する設定→P.106

1 音楽CDを挿入する(P.101)

2 録音開始を選ぶ

3 録音設定が「ALL」の場合(CDダイレクト録音)

(1曲も録音されていないCDの場合のみ)
はいを選ぶ

録音を停止するには CD再生画面から 録音停止を選ぶ



お知らせ

- 地図画面からも、録音の開始や停止ができます。(P.38)

録音状態表示について



録音済み曲数 02 / 20 録音対象の曲数

録音の進捗状況(1曲ごと)

- REC 02 / 20 : 録音中*2
- STOP : 録音停止中*2

※2 地図画面にも表示されます。

お願い

- 録音中にエンジンを切ったり、SDメモリーカードやCDを取り出す場合は、録音を停止してください。

録音設定が「SELECT」の場合(手動録音)

- 1 リストから曲を選び、**完了**を選ぶ
 - 複数の曲を選ぶこともできます。(再度選ぶと、解除されます。)
 - 全選択: 全曲を選択
 - 全解除: 選んだ曲を全て解除

- 2 (1曲も録音されていないCDの場合のみ)
はいを選ぶ

録音を停止するには CD再生画面(左記)から 録音停止を選ぶ

CD録音時の制限について

- 本機の動作が遅くなる場合があります。
- 録音中に車のACCをOFFにすると、録音は停止されます。*3
- 録音中は、SDオーディオ、SD動画再生に切り換えることができません。
- 録音中にCD以外のオーディオ(FM、AM、デジタルTV、交通情報、iPod、USB-Audio、VTR、Bluetooth® Audio)やAUDIO OFFに切り換えても録音は継続されます。
 - ・CD以外のオーディオに切り換えた状態で録音しているときは、音楽CD再生の音声は聞こえません。
 - ・CDに戻ると、録音中の曲が再生されます。
- 録音中は下記の操作ができません。
 - ・録音中の曲以外の再生
 - ・頭出し
 - ・早送り/早戻し
 - ・リピート/ランダム/スキャン
 - ・録音設定

※3 録音を停止された曲のデータは破棄されます。