

## 準備

- 音楽データ\*1が保存されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。(P.27)

## お知らせ

- 本機で再生できるファイル形式について →P.176
- SD-Jukebox(P.106)で保存された曲は、本機で録音された曲であっても、アルバム/アーティスト/ジャンルからの選曲ができません。

\*1 本機で録音された音楽データ、またはSD-Jukebox(P.106)などで保存された音楽データ

## 早送り・早戻し

◀▶を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

## 曲の頭出し

◀▶を押す

## SD-Audio再生画面



SD-Audio編集画面を表示(P.110)

SDメモリーカード情報画面を表示(P.117)

音質・音場を調整する(P.128)

## アルバム/プレイリストの頭出し

▲ ▼ を選ぶ

- 選んだアルバム/プレイリスト内の先頭の曲から再生を開始します。

## 選曲方法を選んで再生する

選曲を選ぶと、選曲画面が表示されます。



## プレイリストを選んで再生する (プレイリスト再生)

### 準備

- プレイリストを作成してください。(P.110)

### 1 プレイリストを選ぶ

- 2 リストからプレイリストを選ぶ
  - 選んだプレイリストの先頭の曲から再生を開始します。

### お知らせ

- SD-Jukeboxなどで作成したプレイリストも再生できます。

## 全ての曲から選んで再生する (ALL再生)

### 1 ALLを選ぶ

- SDメモリーカード内の全曲のリストが表示されます。

### 2 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲を再生します。
- 録音日の古い順にリストが表示されます。

## 再生中のリストから選曲する

### 1 再生中リストを選ぶ

- 再生中のフォルダ内の曲のリストが表示されます。

### 2 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲の再生を開始します。

## アルバムを選んで再生する (アルバム再生)

### ■アルバムから選ぶ場合

#### 1 アルバムを選ぶ

#### 2 リストからアルバムを選ぶ

- 選んだアルバムの先頭の曲から再生を開始します。

### ■アーティストから選ぶ場合

#### 1 アーティストを選ぶ

#### 2 リストからアーティストを選ぶ

- 選んだアーティストのアルバムリストが表示されます。

#### 3 リストからアルバムを選ぶ

- 選んだアルバムの先頭の曲から再生を開始します。

#### ●トップ画面へ:

SD-Audio再生画面に戻る

### ■ジャンルから選ぶ場合

#### 1 ジャンルを選ぶ

#### 2 リストからジャンルを選ぶ

- 選んだジャンルのアルバムリストが表示されます。

- ジャンル情報の無いアルバムは、**その他**に分類されます。

#### 3 リストからアルバムを選ぶ

- 選んだアルバムの先頭の曲から再生を開始します。

#### ●トップ画面へ:

SD-Audio再生画面に戻る

### お知らせ

- 同一のアルバムタイトルが複数存在する場合は、録音日の古い順にリストが表示されます。

## プレイモード切替 (リピート/ランダム/スキャン)

### 1 プレイモードを選ぶ

### 2 プレイモードを切り換える



- 選択したプレイモードのインジケーターが点灯します。
- 再度選ぶと、解除されます。
- 条件は選曲方法(P.109)によって異なります。

## 繰り返し再生 (リピート)

- **アルバムリピート** \*2: 再生中のアルバム内の全曲
- **プレイリストリピート** \*2: 再生中のプレイリスト内の全曲
- **リピート**: 再生中の曲

## 順不同に再生 (ランダム)

- **アルバムランダム** \*2: 全アルバムの全曲
- **プレイリストランダム** \*2: 全プレイリストの全曲
- **ランダム**: 再生中のフォルダ内の全曲

## 曲を探す (スキャン)

- **アルバムスキャン** \*2: 全アルバムの1曲目を10秒間ずつ再生
- **プレイリストスキャン** \*2: 全プレイリストの1曲目を10秒間ずつ再生
- **スキャン**: 再生中のフォルダ内の全曲を10秒ずつ再生

\*2 ALL再生(P.109)の場合は操作できません。