

# SDオーディオを再生する (SD-Audio)

## アルバム・曲の情報を編集する

1 SD-Audio編集画面(P.110)から  
アルバム/トラックの**修正**を選ぶ

2 アルバムを探す

アルバムから探す場合

**アルバム**を選ぶ

アーティスト名から探す場合

1 **アーティスト**を選ぶ

2 リストからアーティストを選ぶ

ジャンルから探す場合

1 **ジャンル**を選ぶ

2 リストからジャンルを選ぶ

3 アルバムの情報を編集する場合

アルバムを選ぶ→右記へ

●アルバム修正画面が表示されます。



曲の情報を編集する場合

1 アルバム修正画面(上記)から  
**トラックを修正**を選ぶ

2 曲を選ぶ→右記へ

●トラック修正画面が表示されます。



### お知らせ

- SD-Jukeboxなど、本機以外で録音した音楽データは編集できません。
- 手動で編集したアルバム・曲の情報は、Gracenoteデータベースには反映されません。

項目	操作		
アルバム名を変更する	<b>アルバム</b> を選ぶ	アルバム名を入力し、 <b>完了</b> を選ぶ ●全角16文字(半角32文字)まで	<b>完了</b> を選ぶ
アルバムのアーティスト名を変更する	<b>アルバムアーティスト</b> を選ぶ	<b>マニュアル入力する</b> を選ぶ	アーティスト名を入力し、 <b>完了</b> を選ぶ ●全角16文字(半角32文字)まで
		<b>リストから選択する</b> を選ぶ	リストからアーティストを選ぶ
アルバムのジャンルを変更する	<b>ジャンル</b> を選ぶ	アルバムのジャンルを選ぶ	<b>完了</b> を選ぶ
Gracenoteデータベースを使って、 タイトル情報を取得する ●アルバムと曲のタイトル情報が更新されます。 (アルバムまたは曲のどちらか一方に、タイトル情報を反映させることはできません。)	<b>アルバム情報再更新</b> を選ぶ ●本機や、タイトル情報を保存したSDメモリーカード内のデータベースからタイトル情報を再取得します。	(複数の候補がある場合のみ) リストからアルバム名を選ぶ	<b>登録</b> を選ぶ <b>完了</b> を選ぶ

項目	操作		
曲名を変更する	<b>トラック</b> を選ぶ	曲名を入力し、 <b>完了</b> を選ぶ ●全角16文字(半角32文字)まで	<b>完了</b> を選ぶ
曲のアーティスト名を変更する	<b>トラックアーティスト</b> を選ぶ	<b>マニュアル入力する</b> を選ぶ	アーティスト名を入力し、 <b>完了</b> を選ぶ ●全角16文字(半角32文字)まで
		<b>リストから選択する</b> を選ぶ	リストからアーティストを選ぶ