

SDオーディオを再生する (SD-Audio)

本機の Gracenote® データベースにないタイトル情報を取得する (続き)

Gracenote サーバーからタイトル情報を取得する

準備

- タイトル検索ソフトをパソコンにインストールしてください。(P.115)
- SDメモリーカードを本機に挿入してください。(P.27)

- 1 **本機での操作**
SD-Audio再生画面(P.108)から **編集** を選ぶ
 - 2 **音楽情報出力** を選ぶ
 - PCツール(P.115)を一度も出力していない場合は、出力確認画面が表示されます。**はい** を選んでください。PCツールがSDメモリーカードに保存されます。
 - 3 **タイトル情報を取得したいアルバムを選び、完了** を選ぶ
 - 複数のアルバムを選ぶこともできます。(再度選ぶと、解除されます。)
 - タイトル無し全選択**: タイトルが付与されていないアルバムを全て選択
 - 全解除**: 選んだアルバムを全て解除
 - 4 **はい** を選ぶ
 - SDメモリーカードに、取得するための情報が保存されます。
 - ・出力先フォルダ: PRIVATE¥CUSTOM
 - ・ファイル名: EXPORT.DAT
 - 5 **SDメモリーカードを本機から取り出す**
- Gracenoteサーバーにアクセスしてタイトル情報を取得する
- 6 **パソコンでの操作**
取り出したSDメモリーカードをパソコンに挿入する
 - 7 **パソコンのタイトル検索ソフトを起動し、「参照」** を選ぶ
 - 8 **SDメモリーカードに保存した「EXPORT.DAT」** を選び、「開く」を選ぶ

- 9 **「FileからCDDB検索」** を選ぶ
 - Gracenoteサーバーにアクセスし、検索を開始します。
 - モデム接続の場合は、ダイヤルアップ接続の確認画面が表示されます。接続先、ユーザー名、パスワードを入力してください。
 - 10 (複数の候補がある場合のみ) **アルバム名を選び、「選択」** を選ぶ
 - 11 **ダウンロードが完了したら「保存」** を選ぶ
 - 「EXPORT.DAT」と同じ階層に、取得したタイトル情報が保存されます。(ファイル名: import.dat)
 - 必ずSDメモリーカードの「PRIVATE¥CUSTOM」フォルダに保存してください。
 - 12 **OK** を選ぶ
 - 13 **SDメモリーカードをパソコンから取り出す**
- 取得したタイトル情報を更新する
- 14 **本機での操作**
取り出したSDメモリーカードを本機に挿入する
 - 15 **SD-Audio再生画面(P.108)から編集** を選ぶ
 - 16 **音楽情報更新** を選ぶ
 - 17 **はい** を選ぶ
 - タイトル情報が更新されます。

お知らせ

- タイトル情報を更新したSDメモリーカードを本機に挿入していない場合、更新した情報は表示されません。

CDからタイトル情報を取得する

パソコンにインストールしたタイトル検索ソフトを使って、CDからタイトル情報を取得できます。取得したタイトル情報を更新すると、CDを録音する際、タイトル情報を付与できます。


準備

- タイトル検索ソフトをパソコンにインストールしてください。(P.115)

- 1 **パソコンでの操作**
SDメモリーカードをパソコンに挿入する
- 2 **タイトル情報を取得したいCDをパソコンに挿入する**
- 3 **パソコンのタイトル検索ソフトを起動する**
- 4 **CDを挿入したドライブ** を選ぶ
- 5 **「CDからCDDB検索」** を選ぶ
- 6 (複数の候補がある場合のみ) **アルバム名を選び、「選択」** を選ぶ
- 7 **ダウンロードが完了したら「保存」** を選ぶ
- 8 **タイトル情報の保存先を選び、「OK」** を選ぶ
 - 必ずSDメモリーカードの「PRIVATE¥CUSTOM」フォルダに保存してください。
- 9 **OK** を選ぶ
- 10 **本機での操作**
取得したタイトル情報を本機に保存する(P.116 手順14~17)

SDメモリーカードの情報を確認する

SDメモリーカード内の容量、プレイリスト/アルバム数、収録トラック数を確認できます。

- 1 **SD-Audio再生画面(P.108)からSD情報** を選ぶ
 - 2 **SDメモリーカードの情報を確認する**
- 
- SDメモリーカード情報画面

SDメモリーカードを初期化する

本機以外の機器でSDメモリーカードを初期化したり、市販のSDメモリーカードを使用した場合、本機で使用できないことがあります。そのときは、本機で初期化してから使用してください。

- 初期化により消去されたデータはもとに戻せません。初期化は十分確認のうえ行ってください。
- 初期化すると、全てのデータが消去されます。バックアップをとるなどしてください。
- 初期化中は、絶対にSDメモリーカードを本機から取り出さないでください。SDメモリーカードが故障するおそれがあります。

- 1 **SDメモリーカード情報画面(上記)から初期化する** を選ぶ
- 2 **はい** を選ぶ