

音質・音場を調整する

1 オーディオ画面(再生画面・基本操作タッチキー)から「音響効果」を選ぶ

● 交通情報画面(P.100)では、操作できません。

2 各項目を設定する(右記)



3 完了を選ぶ

項目	音の匠/DSP を選ぶ	操作														
<p>音場の設定や音声ダイナミックレンジの圧縮*1をする</p> <p>※1 ダイナミックレンジ圧縮 ノイズに埋もれない最小音と音割れしない最大音との音量差を圧縮し、小さい音声が大量の効果音などで消えないようにする機能です。</p> <p>※2 音の匠 レコーディングエンジニア集団MIXER'S LABが監修した音質で音楽を楽しめます。</p> <p>ご購入の際は、多くの車両に適用できるような音場(汎用チューニング)に設定されています。 当社サイト(http://panasonic.jp/navi/)から車種別にチューニングされた音響設定データをSDメモリーカードにダウンロードして設定を行うと、それぞれの車種に最適な音場(専用チューニング)に変更できます。</p>	<p>音場の設定をするには</p> <p>音場の設定をするには</p> <p>音声ダイナミックレンジを圧縮するには</p>	<p>音場を選ぶ</p> <p>[太字は、お買い上げ時の設定です]</p> <p>音の匠※2</p> <p>「爽快ドライブTUNE」: 爽やかなドライブに最適な設定</p> <p>「快適メモリーミュージック」: 圧縮音源(iPod・SDオーディオ・USBオーディオ)の再生に適した設定</p> <p>「いい音でスムーズトーク」: 車内で会話を楽しまつ、いい音質で音楽を再生</p> <p>DSP</p> <p>「CLUB」 : クラブ風の音場 「THEATER」: 劇場風の音場 「STADIUM」: スタジアム風の音場</p> <p>「音響効果OFF」: 設定OFF</p> <p>Compression を選ぶ</p> <p>● 再度選ぶと、音声ダイナミックレンジ圧縮が解除されます。</p>														
<p>バランス/フェーダーの出力レベルを調整する</p>	<p>バランス/フェーダー を選ぶ</p>	<p>バランス/フェーダーを調整する</p> <p>調整範囲[お買い上げ時の設定: 0(CENTER)]</p> <p>バランス(左右) : 7(LEFT)~0(CENTER)~7(RIGHT) フェーダー(前後): 7(FRONT)~0(CENTER)~7(REAR)</p>														
<p>イコライザーを調整する</p> <p>● 音場が「音の匠」のいずれかに設定されているときは、イコライザーを調整できません。</p> <p>[お買い上げ時の設定]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設定</th> <th>音質のイメージ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FLAT</td> <td>フラットな音質 (全ての周波数が±0 dB)</td> </tr> <tr> <td>EQ1</td> <td>Rock: シャープでダイナミックなサウンドを再現</td> </tr> <tr> <td>EQ2</td> <td>Pops: 聞きやすくかつメリハリのあるサウンドを再現</td> </tr> <tr> <td>EQ3</td> <td>Bass_Boost : 低域を強調</td> </tr> <tr> <td>EQ4</td> <td>Treble_Boost: 高域を強調</td> </tr> <tr> <td>EQ5</td> <td>Vocal_Boost : 中域を強調</td> </tr> </tbody> </table>	設定	音質のイメージ	FLAT	フラットな音質 (全ての周波数が±0 dB)	EQ1	Rock: シャープでダイナミックなサウンドを再現	EQ2	Pops: 聞きやすくかつメリハリのあるサウンドを再現	EQ3	Bass_Boost : 低域を強調	EQ4	Treble_Boost: 高域を強調	EQ5	Vocal_Boost : 中域を強調	<p>イコライザー を選ぶ</p>	<p>イコライザーを調整する</p> <p>周波数帯域ごとのレベルを調整する</p> <p>▲ ▼ で調整する</p> <p>● 調整範囲: -4~±0~+4</p> <p>調整値を登録する</p> <p>周波数帯域ごとのレベルを調整し、EQ1~EQ5を2秒以上タッチする</p> <p>● FLATには登録できません。</p> <p>登録した調整値を呼び出す</p> <p>呼び出したい設定を選ぶ</p> <p>● FLAT : フラットな音質 (全ての周波数が±0 dB)</p> <p>● EQ1~EQ5 : 登録した調整値を呼び出す</p> <p>調整値をお買い上げ時の状態に戻すには FLATを2秒以上タッチする</p>
設定	音質のイメージ															
FLAT	フラットな音質 (全ての周波数が±0 dB)															
EQ1	Rock: シャープでダイナミックなサウンドを再現															
EQ2	Pops: 聞きやすくかつメリハリのあるサウンドを再現															
EQ3	Bass_Boost : 低域を強調															
EQ4	Treble_Boost: 高域を強調															
EQ5	Vocal_Boost : 中域を強調															

■ 音の匠/DSPについて

- FM・AM・デジタルTV/SD動画再生 と、CD・MP3/WMA・DVD・SDオーディオ・Bluetooth® Audio・VTR・iPod・USBオーディオで、別のDSPを設定できます。
- 音の匠とDSPを同時に設定することはできません。
例: FMをDSPの「CLUB」に設定し、iPodを音の匠の「快適メモリーミュージック」に設定することはできません。