

利用に応じた設定に変える(各種設定)

各種設定をお買い上げ時の状態に戻す

- 1 設定メニュー(P.23)から
各種設定を選ぶ
- 2 各種設定画面から**その他**を選ぶ
- 3 **初期状態**を選ぶ
- 4 **はい**を選ぶ
 - 各種設定がお買い上げ時の状態に戻ります。

お知らせ

- ナビ補正は、システムの初期化(P.155)をするとお買い上げ時の状態に戻ります。
- 車種別の車両設定[車両情報設定、ステアリングスイッチ設定]は、車種設定後の設定に戻ります。
- 車種別の音響設定を行っている場合(P.128)、システムの初期化をしても音響設定データは消去されません。

下記の項目をお買い上げ時の状態に戻すには

- 3D地図表示設定
- 地図カスタマイズ
- 到着予想時刻表示
- ランドマーク 走行中呼出ジャンル
- 車両情報設定
- カメラスケール表示

1 お買い上げ時の状態に戻したい項目の
変更するを選ぶ(P.152~155)

2 (カメラスケール表示のみ)
調整を選ぶ

3 **初期状態**を選ぶ

よくあるお問い合わせ

斜体の項目の確認には、専門の技術と経験が必要です。安全のため、お買い上げの販売店にご相談ください。

自転車マークが表示されない

- 地図モード画面になっている。
→「**現在地**」を押してください。(P.36)

自転車位置が正しく表示されない/GPSマークが表示されない

- ACC OFFの状態で車を移動した。(フェリーボート、駐車場のターンテーブルなど)
→しばらく見晴らしの良い道路を走行してください。
- GPS衛星からの信号の誤差が大きい。
→しばらく見晴らしの良い道路を走行してください。
- GPS信号を妨げる障害物などが確認してください。
- GPSアンテナが、受信しにくい場所に付いていないか確認してください。
- 距離補正やジャイロ角度補正が完了していない。
→「学習レベル」(距離補正の精度)、「ジャイロ角度補正」を確認してください。(P.19)
- GPSアンテナのコードや、車速信号中継コード、リバースコードなどが、正しく接続されているか確認してください。
- GPSアンテナが、ナビゲーションユニットや別売のVICSビーコンユニットの近くに取り付けられている。
→GPSアンテナは、ナビゲーションユニットから20 cm以上、VICSビーコンユニットから15 cm以上離して取り付けてください。

縮尺を切り換えたのに、元の縮尺に戻る

- 地図モード画面で縮尺を切り換えている。
→地図モード画面で切り換えた縮尺は、現在地画面に反映されません。
現在地画面で **詳細** / **広域** を選び、縮尺を切り換えてください。(P.41)

車両情報が設定できない

- ルートが設定されている(ルート案内中・ルート案内中止時)と、車両情報を設定できない。
→ルートを消去してください。(P.51)

SDメモリーカードに保存した音楽データが再生できない

- 本機で再生できる音楽データは、本機で録音した音楽データ、またはSD-Jukeboxなどで保存された音楽データです。
→本機で再生できるファイル形式を確認してください。(P.176)

地図の年度更新の方法について知りたい

- 年度更新地図の発売時期・販売方法については、決定次第、当社サイトにてご案内します。
<http://panasonic.jp/navi/>